AM
BIT

TOSTADOR VERTICAL

23029998

23029998

TOSTADOR VERTICAL

TORRADORA VERTICAL

FLAT TOASTER

Índice / Índex / Contents

Precaución / Precaució / Caution	4	7	10
Indicación general de seguridad / Indicació general de seguretat / General security indication	4	7	10
Instrucciones especiales de seguridad / Instruccions especials de seguretat / Special safety instructions	5	8	11
Uso / Utilitzar / Use	5	8	11
Limpieza y mantenimiento / Neteja i manteniment / Cleaning and maintenance	5	8	11
Datos Técnicos / Fitxa tècnica / Technical Data	5	8	11
Medio ambiente / Medi Ambient / Environment	6	9	12
Declaración de conformidad / Declaració de Conformitat / Declaration of Conformity	6	9	12
Garantía / Garantia / Guarantee	6	9	12

Muchas gracias por comprar nuestro tostador. Estamos plenamente convencidos de que la calidad de nuestros productos satisfará a los clientes más exigentes.

Le recomendamos que lea atentamente este manual y siga sus instrucciones para proporcionar años de buen funcionamiento.

PRECAUCIÓN

GUARDE TODOS LOS EMBALAJES, CAJAS, PLÁSTICOS, ETC. HASTA QUE COMPRUEBE EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE SU TOSTADOR.

Asegúrese de que su tostador no esté dañado. En caso de duda, NO LO UTILICES y ponte en contacto con nuestro servicio postventa o con el establecimiento donde lo adquiriste.

Por seguridad, mantenga todos los embalajes (bolsas de plástico, cajas, poliestireno, etc.) fuera del alcance de los niños o animales.

Antes de enchufar el aparato a la red eléctrica, compruebe que la tensión se corresponde con la indicada en la placa de características. Se recomienda el uso de una toma de tierra.

INDICACIÓN GENERALES DE SEGURIDAD

- Antes de utilizar el aparato, compruebe que la tensión de red es la misma que la de las características o la indicada en los Datos Técnicos al final de este manual.
- Este aparato ha sido diseñado solo para uso doméstico y en interiores. No lo utilice con fines profesionales o externos.
- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si han recibido la supervisión o instrucción adecuada con respecto al uso del aparato de manera segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y mantenimiento a realizar por el usuario no debe ser realizada por niños a menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
- Nunca deje su aparato desatendido cuando esté en uso.
- Compruebe regularmente que el cable no esté dañado. No utilice su electrodoméstico si el cable o el aparato están dañados y llévelo a un técnico de servicio calificado.
- Nunca sumerja el aparato en agua o cualquier otro líquido, para limpiarlo o por cualquier otro motivo. Nunca lo introduzcas en el lavavajillas, a excepción de las piezas indicadas en el apartado Limpieza.
- No lo use cerca de fuentes de calor.
- El enchufe de alimentación debe estar desenchufado antes de limpiar el aparato.
- Cualquier reparación debe ser realizada por un técnico de servicio calificado.
- No utilice el aparato al aire libre y colóquelo en un lugar seco.
- No lo dejes a la intemperie.
- No utilice accesorios no recomendados por el fabricante, esto puede suponer un riesgo para el usuario y puede dañar el dispositivo. Utilice únicamente accesorios y piezas de repuesto originales.
- Nunca mueva el aparato tirando del cable. Asegúrese de que el cable no quede atrapado en ninguna protuberancia para evitar posibles caídas. Evite retorcer el cable alrededor del aparato o retorcerlo.
- Coloque el aparato sobre una superficie lo suficientemente plana y estable para evitar que se caiga.
- Deje que el aparato se enfríe antes de limpiarlo y guardarlo.
- Asegúrese de que el aparato no entre en contacto con materiales fácilmente inflamables como cortinas, telas, etc. Cuando está en funcionamiento, ya que podría provocar un incendio. Deje una distancia mínima de un metro entre el aparato y los materiales inflamables.
- No limpie el aparato con utensilios metálicos o abrasivos para evitar el riesgo de cortocircuitos y dañar las superficies del acabado.
- No cubra el aparato ni sus orificios de ventilación, ya que esto podría provocar un incendio.

INSTRUCCIONES ESPECIALES DE SEGURIDAD

- Este dispositivo solo debe tocarse con las asas laterales.
- No mueva el tostador mientras esté funcionando.
- La rejilla superior puede permanecer caliente minutos después del último uso.
- La superficie exterior se calienta durante el funcionamiento, tenga cuidado de no tocarla.
- Retire la bandeja después de cada uso.
- No use su tostador para descongelar alimentos.

USO

- Antes de utilizar la tostadora por primera vez, retire todo el embalaje.
- Coloque el tostador sobre una superficie plana adecuada.
- Compruebe que todo ha sido eliminado.
- No coloque pan en el tostador en el primer uso. Es aconsejable encender primero el tostador sólo para permitir que los elementos de calor quemen cualquier resto de polvo y/o residuos que se hayan acumulado durante la fabricación o montaje.
- Una vez hecho esto, la tostadora ya NUNCA más debe funcionar estando vacía

LA TOSTADORA ESTÁ LISTA PARA SU USO:

- Coloque el tostador sobre una superficie plana adecuada.
- Conecte el enchufe de la tostadora a la red eléctrica.
- Introduzca las rebanadas de pan en las ranuras laterales (Max: 4 rebanadas según tamaño del pan).
- Encienda el interruptor.
- Cuando el pan esté tostado, apague el aparato y retire los panes. Tenga cuidado de no quemarse.
- Después de su uso, recuerde apagar y desenchufar la tostadora de la red eléctrica.
- NO la guarde hasta que no esté completamente fría

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Desenchufe y deje que se enfríe antes de limpiar su tostador.
- No sumerja su tostador en agua ni en ningún líquido. La superficie exterior se puede limpiar con un paño limpio y húmedo.
- Si las manchas continúan, se puede usar agua jabonosa, evitando que entren a través de las ranuras de ventilación.
- No utilice limpiadores abrasivos ni utensilios afilados para limpiar la superficie exterior.

Atención

El incumplimiento de las recomendaciones de uso y limpieza de este manual puede resultar en la pérdida parcial o total de la garantía.

La manipulación por parte de personal ajeno al fabricante puede provocar la pérdida parcial o total de la garantía.

DATOS TÉCNICOS

Modelo: 23029998

Fuente de alimentación: 220-240V, 50Hz

Potencia: 700W

Este dispositivo ha sido aprobado de acuerdo con todas las directivas de la UE (CE, RoHS), así como con las pautas de compatibilidad electromagnética y baja tensión, y ha sido construido de acuerdo con las normas de seguridad.

MEDIO AMBIENTE

En base a la Directiva Europea 2012/19/EU sobre aparatos eléctricos y electrónicos inservibles, éstos deben acumularse por separado para ser sometidos a un reciclaje ecológico. Deposite los materiales en el contenedor adecuado o diríjase a los puntos de recogida habilitados de su localidad

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Este aparato cumple con las normas de Compatibilidad Electromagnética (CEM) establecidas por la Directiva Europea 2014/30/EU y las Regulaciones para Bajo Voltaje (2014/35/EU). Cumple con la Directiva 2011/65/EU sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligro¬sas en aparatos eléctricos y electrónicos y con la Directiva 2009/125/EC sobre los requisitos de diseño ecológico aplicable a los productos relacionados con la energía.

GARANTÍA

IMPORTANTE: lea antes las instrucciones de utilización, mantenimiento, seguridad y advertencias específicas del presente documento.

NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA SL garantiza este producto AMBIT contra cualquier defecto de fabricación por un periodo de 3 años desde la fecha de venta del producto (fecha factura o tiquete de compra).

NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA SL
C/ Rosalind Franklin, 30 (Pol. Ind. Los Gavilanes)
28906 Getafe (Madrid)
N.I.F.: B10898260

Excepciones de la garantía

Quedan excluidos de dicha garantía de forma expresa los siguientes casos:

- En caso de que el usuario haga uso de la maquinaria en alguna tarea para la que ésta no fue diseñada
- En caso de que no se respeten las normas de utilización, mantenimiento, seguridad y advertencias específicas del presente documento
- Esta maquinaria está diseñada para uso no profesional, por lo que el uso para tal fin no queda cubierto por la presente garantía
- Esta garantía no cubre consumibles ni accesorios
- El presente documento no es válido sin el tique de caja o factura de compra como justificante de garantía

Ejecución de la garantía

La garantía será atendida de forma exclusiva por el establecimiento de compra o en su defecto, en un punto de venta de NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA, que actuará como Servicio Técnico de NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA

Moltes gràcies per comprar una torradora Plana. Estem plenament convençuts que la qualitat dels nostres productes satisfarà els clients més exigents.

Us recomanem que llegiu atentament aquest manual i seguiu les seves instruccions per proporcionar anys de bon funcionament

PRECAUCIÓ

CONSERVI TOTS ELS EMBALATGES, CAIXA, PLÀSTICS, ETC. FINS QUE COMPROVI EL BON FUNCIONAMENT DE LA SEVA TORRADORA.

Assegureu-vos que la torradora plana no estigui danyada. En cas de dubte, NO L'UTILITZIS i posa't en contacte amb el nostre servei postvenda o amb l'establiment on el vas adquirir.

Per seguretat, si us plau, mantingueu tots els embalatges (bosses de plàstic, caixes, poliestirè, etc.) fora de l'abast de nens o animals.

Abans de connectar l'aparell a la xarxa d'alimentació, comproveu que la tensió coincideixi amb la indicada a la placa de característiques. Es recomana l'ús d'un endoll de terra

INDICACIÓ GENERAL DE SEGURETAT

- Abans d'utilitzar l'aparell, comproveu que la tensió de xarxa sigui la mateixa que la de les característiques o la indicada a la fitxa tècnica al final d'aquest manual.
- Aquest aparell ha estat dissenyat només per a ús domèstic i interior. No l'utilitzeu per a fins professionals o externs.
- Aquest aparell pot ser utilitzat per nens de 8 anys o més i persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes o manca d'experiència i coneixements, si se'ls ha donat la supervisió o la instrucció adequades sobre l'ús de l'aparell d'una manera segura i comprenen els perills implicats. Els nens no han de jugar amb l'aparell. La neteja i manteniment a realitzar per l'usuari no ha de ser realitzat per nens llevat que siguin majors de 8 anys i sota supervisió. Mantingueu l'aparell i el cable fora de l'abast dels nens.
- L'aparell no està pensat per funcionar mitjançant un temporitzador extern o un sistema de control remot independent.
- No deixeu mai l'aparell desatès quan s'utilitzi.
- Comproveu regularment que el cable no estigui danyat. No utilitzeu l'aparell si el cable o l'aparell estan danyats i porteu-lo a un tècnic de servei qualificat.
- No submergiu mai l'aparell en aigua ni en cap altre líquid, per netejar-lo o per qualsevol altre motiu. No l'introduïu mai al rentaplats, excepte les parts indicades a l'apartat de neteja.
- No utilitzeu fonts de calor properes.
- L'endoll s'ha de desconnectar abans de netejar l'aparell.
- Qualsevol reparació ha de ser realitzada per un tècnic de servei qualificat.
- No utilitzeu l'aparell a l'aire lliure i col·loqueu-lo en un lloc sec.
- No ho deixis a la intempèrie.
- No utilitzeu fitxers adjunts no recomanats pel fabricant, això pot suposar un risc per a l'usuari i pot danyar el dispositiu. Utilitzeu només accessoris i recanvis originals.
- No moveu mai l'aparell tirant del cable. Assegureu-vos que el cable no quedi atrapat en cap protuberància per evitar possibles caigudes. Eviteu girar el cable al voltant de l'aparell o girar-lo.
- Col·loqueu l'aparell sobre una superfície prou plana i estable per evitar que caigui.
- Deixeu refredar l'aparell abans de netejar-lo i emmagatzemar-lo.
- Assegureu-vos que l'aparell no entri en contacte amb materials fàcilment inflamables com cortines, teixits, etc. Quan estigui en funcionament, ja que podria provocar un incendi. Deixeu una distància mínima d'un metre entre l'aparell i els materials inflamables.
- No netegeu l'aparell amb estris metàl·lics o abrasius per evitar el risc de curtcircuits i danyar les superfícies de l'acabat.
- No tapeu l'aparell ni els orificis de ventilació, ja que això podria provocar un incendi.

INSTRUCCIONS ESPECIALS DE SEGURETAT

- Aquest dispositiu només s'ha de tocar amb les nanses laterals.
- No mogueu la torradora mentre funciona.
- El bastidor superior pot romandre calent minuts després de l'últim ús.
- La superfície exterior s'escalfa durant el funcionament, tingueu cura de no tocar-la.
- Traieu la safata després de cada ús.
- No utilitzeu la torradora per descongelar els aliments.

UTILITZAR

- Abans d'utilitzar la torradora per primera vegada, retireu tot l'embalatge.
- Col·loqueu la torradora sobre una superfície plana adequada.
- Comproveu que tot hagi estat eliminat.
- No poseu pa a la torradora en el primer ús. És aconsellable encendre primer la torradora només per permetre que els elements de calor cremin qualsevol resta de pols i/o residus que s'hagin acumulat durant la fabricació o el muntatge.
- Un cop fet això, la torradora ja MAI més ha de funcionar buida.

LA TORRADORA ESTÀ LLESTA PER AL SEU ÚS:

- Col·loqueu la torradora sobre una superfície plana adequada.
- Connecteu l'endoll de la torradora a la xarxa elèctrica.
- Introduïu les llesques de pa a les ranures laterals (Màx.: 4 llesques segons la mida del pa).
- Enceneu l'interruptor.
- Quan el pa estigui torrat, apagueu l'aparell i retireu les llesques. Aneu amb compte de no cremar-vos.
- Després de l'ús, recordeu apagar i desendollar la torradora de la xarxa elèctrica.
- NO la guardeu fins que no estigui completament freda.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Desendollar i deixar refredar abans de netejar la torradora.
- No submergiu la torradora en aigua ni en cap líquid. La superfície exterior es pot netejar amb un drap net i humit.
- Si es continuen produint taques, es pot utilitzar aigua amb sabó, evitant que entrin per les ranures de ventilació.
- No utilitzeu netejadors abrasius ni estris punxants per netejar la superfície exterior.

Atenció

L'incompliment de les recomanacions d'ús i neteja d'aquest manual pot comportar la pèrdua parcial o total de la garantia. La manipulació per personal diferent del fabricant pot provocar la pèrdua parcial o total de la garantia.

FITXA TÈCNICA

Referència: 23029998

Alimentació: 220-240V, 50Hz

Potència: 700W

Aquest dispositiu ha estat aprovat d'acord amb totes les directives de la UE (CE, RoHS), així com la compatibilitat electromagnètica i les directrius de baixa tensió, i s'ha construït d'acord amb les normes de seguretat.

MEDI AMBIENT

En base a la Directiva Europea 2012/19/EU sobre aparells elèctrics i electrònics inservibles, aquests s'han d'acumular per separat per ser sotmesos a un reciclatge ecològic. Dipositeu els materials en el contenidor adequat o diríeu als punts de recollida habilitats de la seva localitat.

DECLARACIÓ DE CONFORMITAT

Aquest aparell compleix amb les normes de Compatibilitat Electromagnètica (CEM) establertes per la Directiva Europea 2014/30/EU i les Regulacions per a Baix Voltatge (2014/35/EU). Compleix amb la Directiva 2011/65/EU sobre restriccions a la utilització de determinades substàncies perilloses en aparells elèctrics i electrònics i amb la Directiva 2009/125/EC sobre els requisits de disseny ecològic aplicable als productes relacionats amb l'energia.

GARANTÍA

IMPORTANT: llegeixi abans les instruccions d'ús, utilització, manteniment, seguretat i advertències específiques del document present.

NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA SL garanteix aquest producte AMBIT contra qualsevol defecte de fabricació per un període de 3 anys des de la data de venda del producte (data de factura o tiquet de compra).

NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA SL
C/ Rosalind Franklin, 30 (Pol. Ind. Los Gavilanes)
28906 Getafe (Madrid)
N.I.F.: B10898260

Excepcions de la garantia

Queden exclosos de la citada garantia de forma expressa els següents casos:

- En cas que l'usuari faci ús de la màquina en alguna tasca per la que aquesta no va ser dissenyada
- En cas que no es respectin les normes d'utilització, manteniment, seguretat i advertències específiques del present document
- Aquesta màquina està dissenyada per un ús no professional, per tant l'ús per aquesta finalitat no queda cobert per la present garantia
- Aquesta garantia no cobreix consumibles ni accessoris
- El present document no és vàlid sense el tiquet de caixa o factura de compra com justificant de garantia

Execució de la garantia

La garantia serà atesa de forma exclusiva per l'establiment de compra o en el seu defecte, en un punt de venda de NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA, que actuarà com Servei Tècnic NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA

Thank you very much for purchasing a Flat toaster. We are fully convinced that the quality of our products will satisfy the most demanding customers.

We recommend that you to read this manual carefully and follow its instructions to provide years of good operation

CAUTION

KEEP ALL PACKAGING, BOX, PLASTICS, ETC. UNTIL YOU CHECK THE GOOD OPERATION OF YOUR TOASTER.

Make sure your flat toaster is not damaged. In case of doubt, DO NOT USE IT and contact our after-sales service or the establishment where you purchased it.

For safety, please keep all packaging (plastic bags, boxes, polystyrene, etc.) out of the reach of children or animals.

Before plugging the appliance into the mains supply, check that the voltage corresponds with that stated on the characteristics plate. The use of an earthed socket is recommended

GENERAL SECURITY INDICATION

- Before using the appliance, check that the mains voltage is same as the one on the characteristics or with the one indicated in the Technical Data at end of this manual.
- This appliance has been designed for domestic use only and indoors. Do not use it for professional or external purposes.
- This appliance may be used by children 8 years of age or older and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, if they have been given appropriate supervision or instruction regarding to the use of the appliance in a safe manner and understand the hazards involved. Children should not play with the appliance. The cleaning and maintenance to be performed by the user should not be performed by children unless they are over 8 years old and under supervision. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote control system.
- Never leave your appliance unattended when it is in use.
- Check regularly that the cable is not damaged. Do not use your appliance if the cord or appliance is damaged and take it to a qualified service technician.
- Never immerse the appliance in water or any other liquid, for cleaning or for any other reason. Never insert it in the dishwasher, except for the parts indicated in the Cleaning section.
- Do not use near heat sources.
- The power plug must be unplugged before cleaning the appliance.
- Any repairs should be performed by a qualified service technician.
- Do not use the appliance outdoors and place it in a dry place.
- Do not leave it out in the open.
- Do not use attachments not recommended by the manufacturer, this may present a risk to the user and may damage the device. Use only original accessories and spare parts.
- Never move the appliance by pulling on the cord. Make sure that the cable does not get caught in any protrusions in order to avoid possible falls. Avoid twisting the cord around the appliance or twisting it around.
- Place the appliance on a sufficiently flat and stable surface to prevent it from falling.
- Let the appliance cool down before cleaning and storing.
- Ensure that the appliance does not come into contact with easily flammable materials such as curtains, fabrics, etc. When it is in operation, as it could cause a fire. Leave a minimum distance of one meter between the apparatus and flammable materials.
- Do not clean the appliance with metal or abrasive utensils to avoid the risk of short circuits and damage the surfaces of the finish.
- Do not cover the appliance or its ventilation holes as this could result in a fire.

SPECIAL SAFETY INSTRUCTIONS

- This device should only be touched by the side handles.
- Do not move your toaster while it is running.
- The top rack may remain hot minutes after last use.
- The exterior surface heats up during operation, be careful not to touch it.
- Remove the tray after each use.
- Do not use your toaster to defrost food.

USE

- Before using the toaster for the first time, remove all packaging.
- Place the toaster on a suitable flat surface.
- Make sure everything has been removed.
- Do not place bread in the toaster on the first use. It is advisable to switch on the toaster first, with no bread, to allow the heating elements to burn off any dust and/or residues that may have accumulated during manufacturing or assembly.
- Once this is done, the toaster should NEVER again be operated while empty.

THE TOASTER IS READY FOR USE:

- Place the toaster on a suitable flat surface.
- Plug the toaster into the electrical outlet.
- Insert the bread slices into the side slots (Max: 4 slices depending on bread size).
- Switch it on.
- When the bread is toasted, turn off the appliance and remove the slices. Be careful not to burn yourself.
- After using it, remember to turn off and unplug the toaster from the electrical outlet.
- Do NOT store it until it is completely cool.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Unplug and allow to cool before cleaning your toaster.
- Do not immerse your toaster in water or any liquid. The exterior surface can be cleaned with a clean, damp cloth.
- If stains continue to occur, soapy water can be used, preventing them from entering through the ventilation slots.
- Do not use abrasive cleaners or sharp utensils to clean the exterior surface.

Attention

Failure to follow the recommendations for use and cleaning of this manual may result in partial or total loss of warranty. Handling by personnel other than the manufacturer may cause partial or total loss of the warranty..

TECHNICAL DATA

Model: 23029998

Power supply: 220-240V, 50Hz

Power: 700W

This device has been approved in accordance with all EU directives (CE, RoHS) as well as electromagnetic compatibility and low voltage guidelines, and has been built in accordance with safety regulations

ENVIRONMENT

Disposal of old electrical appliances.

The European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment. The crossed out "wheeled bin" symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance, it must be separately collected. Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their old appliance

DECLARATION OF CONFORMITY

This device complies with the Electromagnetic Compatibility (EMC) standards established by the European Directive 2014/30/EU and the Low Voltage Regulations (2014/35/EU). It complies with Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment and Directive 2009/125/EC on ecodesign requirements for energy-related products.

GUARANTEE

IMPORTANT: firstly, carefully read the general instructions, for use, maintenance, security and specific warnings of following document.

NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA SL guarantee this AMBIT product against any manufacturing defect for a period of 3 years from the sales date (invoice date or purchase ticket).

NEOPRO

NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA SL
C/ Rosalind Franklin, 30 (Pol. Ind. Los Gavilanes)
28906 Getafe (Madrid)
N.I.F.: B10898260

Guarantee exceptions

Following cases are excluded from this guarantee:

- In case that the user uses the machine for tasks that it was not designed
- In case that have not been respected the instructions for use, maintenance, security and warnings as present document
- This machine was not designed for professional use, so the professional use is not cover by this guarantee
- This guarantee does not cover neither spares nor accessories
- This document is not valid without the purchase ticket or the invoice as proof of guarantee

Guarantee execution

The guarantee will be executed exclusively by the purchase establishment of the product or in any establishment member of NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA, which will perform as a Technical Service of NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA

AMBIT

NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERÍA, S. L.
C/ Rosalind Franklin, Nº30
28906 Getafe. Madrid
NIF: B10898260

Lote/Lot/Batch: EXP-0720 Año/Any/Year: 2026