



BRITA mypure Green RO
Ósmosis Inversa de Flujo Directo
Sistema de filtración de agua para el hogar



Easy installation
step by step

Guía rápida de instalación

Paso 1: Instalación de entrada

1. Cierra el suministro principal de agua y libera presión.
2. Retira la manguera de entrada de agua fría.
3. Coloca la válvula de bola de 3 vías.
 - a) Instala la válvula de retención y coloca los clips de seguridad en ambos extremos.
 - b) Conecta la manguera blanca a la válvula de bola de 3 vías y coloca el clip de seguridad.
 - c) Conecta la manguera de agua fría del grifo a la válvula de bola de 3 vías.

Paso 2: Instalación del grifo

1. Identifica la posición correcta junto al fregadero.
2. Taladra un agujero de 26 mm.
3. Coloca el grifo en su sitio conectando la manguera azul.

Paso 3: Conexión de las mangueras de agua

1. Retira los tapones.
2. Inserta las diferentes mangueras y fíjalas con los clips de seguridad.
3. Inserta el cable del grifo y de la corriente.

Paso 4: Instalación de la conexión para aguas residuales

1. Marca posición correcta.
2. Taladra un orificio de 8 mm.
3. Conecta la manguera de aguas residuales al conector.
4. Colócalo en el agujero realizado y fíjalo con los clips de seguridad.

Paso 5: Instalación de los filtros

1. Asegúrate de que el suministro de agua sigue cerrado y sin el enchufe de corriente conectado.
2. Gira los filtros en sentido antihorario alineando con el icono circular.
3. Conéctalo a la corriente y abre la toma de agua.
4. Mantén pulsado el botón del filtro durante 3 segundos hasta que suene un pitido y el icono permanezca encendido.

Paso 6: Primer uso

Antes de disfrutar de agua con gran sabor dejar correr el agua del grifo durante 5 minutos.