


OMEGA

DESPIECE

INTERLAGOS OM2500



FIGURA 1: PARTE BLOQUE MOTOR 1



Pos. 0

INTERLAGOS OM2500


OMEGA

FIGURA 1: PARTE BLOQUE MOTOR 1

Posición	Nombre	Referencia
0	Motor completo	2039986
1	Tornillo	2014191
29	Tuerca	2018271
43	Tornillo	2039996
44	Arandela	2039985
45	Cárter	2039828
46	Retén	5018377
47	Volante magnético	2039859
48	Ventilador	2000137
49	Olla de arranque	2039819
50	Tuerca	2039997
51	Cubierta	2039827
52	Arrancador	2039888
53	Tapón de plástico	2039897
54	Bobina	2039875
55	Tornillo	2019051
56	Cojinete	6000445
57	Cigueñal	2039889
58	Sensor de aceite	5017105
59	Tuerca	0187308
60	Tornillo	2039991
61	Árbol de levas	2039825
62	Junta cárter	5018368
63	Pin	2039861
64	Cubierta cárter	2039872
65	Soporte	2039909
66	Tapón de nivel aceite	5016029
67	Tornillo	2039993
68	Pieza para ensamblaje	2039816
69	Amplificador	2039820
70	Soporte regulador de velocidad	2039904
71	Muelle de regulación	2039873
72	Muelle de regulación	2039856
73	Varilla de regulación	2039822
74	Tornillo de bloqueo	2014205
75	Brazo regulación	2039821
76	Pin de bloqueo	2039896

Posición	Nombre	Referencia
77	Arandela	2039984
78	Pieza 78 acelerador	2039853
79	Cubierta	2039903

FIGURA 2: PARTE BLOQUE MOTOR 2




INTERLAGOS OM2500

OMEGA

FIGURA 2: PARTE BLOQUE MOTOR 2

Posición	Nombre	Referencia	Posición	Nombre	Referencia
1	Tornillo	2014191	37	Junta de culata	2039877
2	Tapa válvulas	2039826	38	Kit segmentos	2000278
3	Junta tapa válvulas	2000812	39	Pistón	2036812
4	Tuerca de bloqueo	2045707	40	Bulón	2039734
5	Tuerca reguladora	2045706	41	Circlip	2039735
6	Balancín	2039818	42	Biela	2039817
7	Tope	2039724	105	Tuerca	0187308
8	Asiento muelle de válvula escape	2039725	107	Soporte	2039850
9	Asiento muelle de válvula admisión	2039726	108	Tornillo	2039992
10	Espárrago de regulación	2039727			
11	Muelle de válvulas	2039728			
12	Base de balancín	2039729			
13	Retén válvula	2039763			
14	Tornillo	2039995			
15	Varilla	2039730			
16	Culata	2036808			
17	Espárrago	2040000			
18	Junta de escape	2000143			
19	Escape	2039901			
20	Espárrago	2039999			
22	Junta del aislante	2036811			
23	Aislante	2039823			
24	Junta carburador	2036809			
25	Carburador	2039898			
26	Pieza 26 para filtro	2039894			
27	Junta filtro	2039731			
28	Filtro de aire completo	2000541			
28.3	Filtro de aire	2000494			
28.4	Tapa trasera	2000495			
29	Tuerca	2014207			
30	Tubo ventilación	2039883			
31	Guía	2039824			
32	Bujía	5007472			
33	Válvula de escape	2036810			
34	Válvula de admisión	2036807			
35	Pin	2039855			
36	Alzaválvulas	2039733			


FIGURA 3: PARTE ALTERNADOR



Posición	Nombre	Referencia
21	Arandela	2040003
83	Alternador completo	2039912
84	Parte de conexiones	2039916
85	Portaescobillas	2039914
86	Cárter alternador final	2039870
87	AVR	2039902

Posición	Nombre	Referencia
88	Tornillo	2039980
89	Tornillo	2039982
90	Cubierta final alternador	2039884
96	Tornillo	2039989
97	Tornillo	2039990


FIGURA 4: PARTE DEL DEPÓSITO



Posición	Nombre	Referencia
80	Grifo de gasolina	2039811
81	Tubo de gasolina	2039887
82	Abrazadera	2039857
91	Depósito de gasolina	2039851

Posición	Nombre	Referencia
92	Filtro de gasolina	2039871
93	Tapón de gasolina	2039885
94	Tornillo	2019051
95	Arandela	2040001


FIGURA 5: PARTE DEL CHASIS



Posición	Nombre	Referencia
59	Tuerca	0187308
98	Silentblock	2039812
99	Soporte	2039974
100	Tuerca	2014721
101	Chasis	2039918
102	Silentblock	2039976

Posición	Nombre	Referencia
103	Panel de control	2039895
104	Tornillo	2039991
106	Arandela	2039810
107	Interruptor	2040015
108	Disyuntor	2046102

FIGURA 6: PARTE DEL KIT RUEDAS



Posición	Nombre	Referencia
29	Tuerca	2014207
59	Tuerca	0187308
76	Pin de bloqueo	2039896
108	Tornillo	2039992
109	Barra manillar	2039922
110	Tapón manillar	2039908
111	Puño	2039926

Posición	Nombre	Referencia
112	Tornillo	2039994
113	Tuerca	0187308
114	Pie	2039953
115	Rueda + eje	2039948
116	Arandela	2040002
117	Tuerca	2039998