



CAJÓN BARBACOA
PARRILLA INOX 57X41X35 CM
Cod. 71481 EAN 8427514054435





imexelzorro@imexelzorro.com
924 80 06 40
www.imexelzorro.com

Pol. San Isidro, C/ Cerrogordo, 1
Don Benito (Badajoz)
06400

FICHA TECNICA de producto

CAJÓN BARBACOA
PARRILLA INOX 57X41X35 CM
Cod. 71481 EAN 8427514054435

La Barbacoa con Parrilla IMEX El Zorro 71481 es una opción robusta y práctica para disfrutar de parrilladas al aire libre. Equipado con una parrilla de acero inoxidable de alta calidad, garantiza una distribución homogénea del calor y resistencia a la corrosión, lo que asegura una larga durabilidad y una cocción óptima de tus alimentos. Con un diseño funcional, el cajón permite un fácil manejo de las brasas, mientras que sus dimensiones compactas de 57x41x35 cm hacen que sea ideal para jardines, terrazas o espacios exteriores reducidos. Su elegante color negro y la calidad de sus materiales convierten a esta barbacoa en una excelente elección para disfrutar de momentos culinarios al aire libre.


COMPONENTES DEL KIT

- Cajon barbacoa parrilla Inox Cod. 71481



DATOS DEL EMPAQUE

- Peso total: 24 kg
- Dimensiones del embalaje: 59x43x37 cm
- Tolerancia: Tanto las dimensiones como el peso total del producto están sujetos a un margen de +-3% de tolerancia con respecto a las indicaciones dadas.



Código	A	B	C	D
71481	57	41	35	11

RECOMENDACIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

Para un uso óptimo de la Barbacoa IMEX El Zorro 71481, se recomienda encenderla en un área ventilada y evitar el sobrecalentamiento, manteniendo una distancia segura entre las brasas y los alimentos. Es importante no sobrecargar la parrilla para asegurar una cocción uniforme. Después de cada uso, se debe dejar que la barbacoa se enfríe por completo antes de proceder con la limpieza. Para mantenerla en buen estado, utilice un cepillo de cerdas duras para eliminar los restos de grasa y residuos de comida de la parrilla de acero inoxidable. Evite el uso de agua, ya que podría dañar los materiales; en su lugar, limpie con un trapo seco o con un paño ligeramente húmedo si es necesario. Asegúrese de revisar periódicamente las piezas para evitar acumulaciones de suciedad y corrosión, y guarde la barbacoa en un lugar seco y protegido cuando no esté en uso para prolongar su vida útil.



imexelzorro@imexelzorro.com
924 80 06 40
www.imexelzorro.com

Pol. San Isidro, C/ Cerrogordo, 1
Don Benito (Badajoz)
06400

FICHA TECNICA de producto

CAJÓN BARBACOA
PARRILLA INOX 57X41X35 CM
Cod. 71481 EAN 8427514054435

GARANTIA

Todos nuestros productos están garantizados durante 3 años a partir de su fecha de compra, cubriendo los términos de garantía establecidos por la legislación vigente en cada país. Para cualquier reclamación, puede requerirse prueba de la fecha de compra, por lo que se recomienda conservar el recibo o la factura. Esta garantía cubre cualquier defecto imputable a los materiales o a la fabricación del producto, ya sea mediante reparación, sustitución de piezas defectuosas o entrega de un producto nuevo, según el criterio del fabricante, sin coste adicional para el cliente si la reclamación es aprobada. Sin embargo, la garantía no cubre averías ni fallos de funcionamiento ocasionados por accidentes, alteraciones del producto, uso profesional o comercial, mantenimiento incorrecto, almacenamiento inadecuado, vandalismo o negligencia en el uso diario. Asimismo, quedan excluidos los daños provocados por condiciones meteorológicas adversas como lluvia, granizo o inundaciones, así como la decoloración por exposición a productos químicos. La garantía tampoco cubre defectos en la pintura si el producto ha sido almacenado a la intemperie, ya que esta acción puede degradar prematuramente su acabado superficial. Ante cualquier reclamación, el cliente debe dirigirse al punto de venta donde adquirió el producto. IMEX EL ZORRO S.L. no se hace responsable por accidentes derivados del uso indebido del producto o del incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento.

ADVERTENCIAS

Al utilizar la Barbacoa IMEX El Zorro 71481, es fundamental seguir las recomendaciones de seguridad para evitar accidentes. No debe utilizarse dentro de espacios cerrados, ya que el monóxido de carbono generado puede ser peligroso. Asegúrese de mantener la barbacoa alejada de materiales inflamables y de no dejarla desatendida durante el funcionamiento. Evite tocar la parrilla o el cajón cuando esté caliente para prevenir quemaduras; utilice siempre utensilios adecuados con mango largo. Además, asegúrese de que la barbacoa esté en una superficie estable y nivelada antes de usarla. No utilice combustibles no recomendados, y siga siempre las instrucciones de encendido y apagado adecuadas. Mantenga fuera del alcance de niños y mascotas mientras esté en uso.

