

Caja mudanza



Referencia: 80019
EAN-13: 8435584416176
Marca: FUN AND GO

Medidas (en cm): 50x35x35

- Resistencia y Durabilidad: Fabricadas con cartón de canal simple, estas cajas son lo suficientemente robustas para soportar cargas pesadas y resistir el desgaste durante el traslado.
- Facilidad de Transporte: Las asas troqueladas en los laterales de las cajas permiten un agarre seguro y cómodo, reduciendo el esfuerzo físico y el riesgo de accidentes durante el transporte.
- Optimización del Tiempo: Gracias a las imágenes de las estancias de la vivienda, los usuarios pueden identificar rápidamente el contenido de cada caja y distribuirlas eficientemente en su nuevo hogar, lo que agiliza el proceso de desempacar.
- Comodidad y Seguridad: Las asas troqueladas facilitan el levantamiento y movimiento de las cajas, reduciendo el esfuerzo físico y minimizando el riesgo de lesiones.

Descripción general

Las cajas de cartón con asa troquelada son una solución práctica y versátil para el embalaje y transporte de objetos durante mudanzas.

Estas cajas están especialmente diseñadas para soportar el peso de diversos artículos, gracias a su construcción con canal simple que proporciona resistencia y durabilidad.

Las asas troqueladas, ubicadas en los laterales de la caja, facilitan el agarre y el manejo, permitiendo un transporte más cómodo y seguro.

Además, para una mejor organización y rápida identificación del contenido, estas cajas cuentan con imágenes de las diferentes estancias de la vivienda, como cocina, sala de estar, dormitorio, entre otras.

Esto no solo optimiza el proceso de mudanza, sino que también facilita la distribución de las cajas en su destino final, evitando confusiones y ahorrando tiempo.

Caja de cartón con asa troquelada

Caja de cartón reforzada para mudanza con asas troqueladas para facilitar su agarre.

Con imágenes de las estancias de la vivienda para una mejor identificación del contenido de la caja.

Construidas con canal simple.

Recomendaciones de uso

Empaque adecuadamente: Distribuya el peso de los objetos de manera equilibrada para evitar que la caja se deforme o se rompa.

No sobrecargue las cajas: Asegúrese de que las cajas no excedan su capacidad máxima de peso para garantizar su integridad y facilitar su manejo.

Etiqueta cada caja: Además de las imágenes, escriba una descripción del contenido en cada caja para mayor claridad.

Utilice cinta de embalaje resistente: Asegure las cajas con cinta de embalaje de alta resistencia para evitar que se abran durante el traslado.

Almacene en lugares secos: Mantenga las cajas en lugares secos y protegidos de la humedad para evitar que el cartón se debilite o se dañe.

Recomendaciones de mantenimiento

Reforzar las asas: Si las asas troqueladas muestran signos de desgaste, refuércelas con cinta de embalaje para asegurar su funcionalidad.

Reutilización responsable: Si las cajas han sido utilizadas previamente, revise su estado antes de reutilizarlas para

asegurar que aún son adecuadas para su propósito.

Almacenamiento adecuado: Almacene las cajas en un lugar seco y protegido de la luz directa del sol para prolongar su vida útil y mantener su integridad estructural.

Características

Medidas (en cm)	50x35x35
Asas	Si
Tipo de canal	Simple
Función principal	Mudanza
Reciclabilidad	Si
Reutilizable	Si
Facilidad de montaje	Si
Facilidad de identificación	Si

Acabados

Color	Marrón
Material	Cartón

Certificaciones

Garantía	3 Años
----------	--------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	50
Ancho artículo (cm)	35
Alto artículo (cm)	35

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Presentación	atado

Datos logísticos - unidad de entrega

Unidad de entrega: cantidad	10
-----------------------------	----

Datos logísticos - unidad de preparación

Unidad de preparación: cantidad	220
---------------------------------	-----

Productos relacionados



Tubo carón



Caja e-commerce



Caja telescopica



Sobre kraft con burbuja



Caja automontable madera



Caja mudanza reforzada

