SONEDAS

# Termoventilador Oscilante

# 2000W




## 23001694

# 23001694

## Termoventilador Oscilante

## Termoventilador Oscil·lant

## Fan Heater with Oscillation

## 220-240V 50Hz 1800-2000W




## Índice / Índex / Contents


| | | | |
|---|---|---|---|
| Instrucciones de uso / Instruccions d' ús / User Instructions | 4 | 8 | 12 |
| Por su propia seguridad / Per la seva pròpia seguretat / For your own Safety | 4 | 8 | 12 |
| Instalación / Instal·lació / Installation | 5 | 9 | 13 |
| Operación / Operació / Operation | 5 | 9 | 13 |
| Regulación del termostato / Regulació del Termòstat / Regulating the Thermostat | 5 | 9 | 13 |
| Requisitos de información para los aparatos de calefacción local eléctricos / Requisits d' informació per als aparells de calefacció local elèctrics / Information requirements for electric local space heaters | 5 | 9 | 13 |
| Limpieza y mantenimiento / Neteja i Manteniment / Cleaning and Maintenance | 6 | 10 | 14 |
| Medio ambiente / Medi Ambient / Environment | 6 | 10 | 14 |
| Declaración de conformidad / Declaració de Conformitat / Declaration of Conformity | 7 | 11 | 14 |
| Garantía / Garantia / Guarantee | 7 | 11 | 15 |

# ESPAÑOL

## INSTRUCCIONES DE USO

- No utilice el calentador cerca de una ducha, bañera o piscina.
- El calentador no está ubicado inmediatamente debajo de una toma de corriente
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o una persona calificada de manera similar para evitar un peligro.
- Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calentador.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión
- Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que estén supervisados continuamente.
- Los niños de 3 años y menores de 8 años solo podrán encender o apagar el aparato siempre que se haya colocado o instalado en su posición normal de funcionamiento prevista y se les haya dado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprendan los peligros que conlleva. Los niños de 3 años y menores de 8 años no deben enchufar, regular y limpiar el aparato ni realizar el mantenimiento del usuario.

PRECAUCIÓN — Algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y causar quemaduras. Hay que prestar especial atención a la presencia de niños y personas vulnerables.

ADVERTENCIA: Este calefactor no está equipado con un dispositivo para controlar la temperatura ambiente. No utilice este calefactor en habitaciones pequeñas cuando estén ocupadas por personas que no puedan salir de la habitación por sí mismas, a menos que se proporcione una supervisión constante.

PRECAUCIÓN: Para evitar un peligro debido a un reinicio involuntario del corte térmico,

Este aparato no debe alimentarse a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni conectarse a un circuito que la empresa de servicios públicos encienda y apague regularmente.

No utilice este calentador si se ha caído;

No lo use si hay signos visibles de daño en el calentador;

Use este calentador en una superficie horizontal y estable, o fíjelo a la pared, según corresponda.

ADVERTENCIA: No utilice este calefactor en habitaciones pequeñas cuando estén ocupadas por personas que no puedan salir de la habitación por sí mismas, a menos que se proporcione una supervisión constante.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, mantenga los textiles, cortinas o cualquier otro material inflamable a una distancia mínima de 1 m de la salida de aire.

## POR SU PROPIA SEGURIDAD

1. Lea todas las instrucciones antes de usar el calefactor.
2. Conecte el calentador únicamente a una toma de corriente monofásica con un voltaje principal como se especifica en la placa de características.
3. No salga de su casa mientras el aparato esté en funcionamiento: asegúrese de que el interruptor esté en la posición OFF (0) y que el termostato esté en la posición mínima. Desenchufe siempre el aparato.
4. Guarde material combustible como muebles, cojines, ropa de cama, papel, ropa, cortinas, etc. al menos a 100 cm de distancia del soplador calefactor.
5. Siempre desenchufe el calentador cuando no esté en uso. No tire del cable para desenchufar el calentador.
6. Mantenga la entrada y salida de aire libre de objetos: al menos 1 m delante y 50 cm detrás del calentador.
7. No permita que los animales o los niños toquen o jueguen con el calentador. ¡Prestar atención! La salida de aire se calienta durante el funcionamiento (más de 80 °C o 175 F).
8. No utilice el calefactor en las habitaciones con gas explosivo o mientras utiliza disolventes, barnices o pegamentos inflamables.
9. Mantenga limpio el calefactor. No permita que ningún objeto entre en ninguna abertura de ventilación o escape, ya que esto puede causar una descarga eléctrica, un incendio o daños al calentador.

# INSTALACIÓN

El aparato no requiere instalación, debe usarse únicamente como un aparato portátil.

Los electrodomésticos portátiles son adecuados para su uso en un baño (IP21)

# OPERACIÓN

- Apagado
- Baja calefacción
- Baja calefacción con oscilación
- Alta calefacción
- Alta calefacción con oscilación

# REGULACIÓN DEL TERMOSTATO

1. Gire la perilla del termostato en el sentido de las agujas del reloj hasta alcanzar la posición máxima.
2. Cuando la habitación haya alcanzado la temperatura requerida, gire el mando del termostato derecho (donde esté incluido) en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta el punto en que el aparato se apague y no más allá.
3. La temperatura así fijada será regulada automáticamente y mantenida en un nivel constante por el termostato.

# REQUISITOS DE INFORMACIÓN PARA LOS APARATOS DE CALEFACCIÓN LOCAL ELÉCTRICOS

| Identificador(es) del modelo: 23001694 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Artículo** | **Símbolo** | **Valor** | **Unidad** | **Artículo** | **Unidad** |
| **Potencia calorífica** | | | | **Tipo de entrada de calor, solo para calefactores locales de almacenamiento eléctrico (seleccione uno)** | |
| Potencia calorífica nominal | Pnom | 1.8-2 | kW | Control manual de la carga de calor, con termostato integrado | [no] |
| Potencia calorífica mínima (indicativa) | Pmin | 0.015 | kW | Control manual de la carga de calor con retroalimentación de temperatura ambiente y/o exterior | [no] |
| Máxima potencia calorífica continua | Pmax.c | 2 | kW | Control electrónico de la carga de calor con retroalimentación de temperatura ambiente y/o exterior | [no] |
| **Consumo eléctrico auxiliar** | | | | Salida de calor asistida por ventilador | [no] |
| Con potencia calorífica nominal | elmax | 0 | kW | **Tipo de salida de calor/control de temperatura ambiente (seleccione uno)** | |
| Con una potencia calorífica mínima | elmin | 0 | kW | Salida de calor de una sola etapa y sin control de temperatura ambiente | [no] |
| En modo de espera | elSB | 0 | kW | Dos o más etapas manuales, sin control de temperatura ambiente | [no] |
| | | | | con termostato mecánico de control de temperatura ambiente | [Sí] |
| | | | | con control electrónico de la temperatura ambiente | [no] |
| | | | | Control electrónico de la temperatura ambiente más temporizador diurno | [no] |
| | | | | Control electrónico de la temperatura ambiente más temporizador semanal | [no] |

| | | |
|---|---|---|
| | **Otras opciones de control (múltiples selecciones posibles)** | |
| | Control de temperatura ambiente, con detección de presencia | [no] |
| | Control de temperatura ambiente, con detección de ventana abierta | [no] |
| | con opción de control de distancia | [no] |
| | con control de arranque adaptativo | [no] |
| | con limitación de tiempo de trabajo | [no] |
| | con sensor de bombilla negra | [no] |

# LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Antes de limpiar, retire siempre el enchufe de la toma de corriente.

Limpie las rejillas de entrada/salida de aire con frecuencia.


Nunca utilice productos abrasivos o disolventes.

ADVERTENCIAS

- Utilice siempre el calefactor en posición vertical.
- No utilice el calentador para secar la ropa. Nunca obstruya las rejillas de entrada y salida (peligro de sobrecalentamiento).
- El calefactor debe colocarse al menos a 50 cm de muebles u otros objetos.
- No lo coloque contra paredes, muebles, cortinas, etc.
- No utilice el aparato mientras esté en funcionamiento para evitar el sobrecalentamiento con el consiguiente riesgo de incendio.
- No utilice el aparato en habitaciones de menos de 4 m2 de superficie.
- No utilice el calentador al alcance de una ducha, bañera o piscina.
- El calentador no debe ser ubicado inmediatamente debajo de una toma de corriente
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o una persona calificada de manera similar para evitar un peligro.
- Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calentador.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de ellos de manera segura.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

El calefactor está equipado con un dispositivo de seguridad que apagará el calefactor en caso de sobrecalentamiento accidental (por ejemplo, obstrucción de las rejillas de entrada y salida de aire, motor que gira lentamente o no gira en absoluto). Para reiniciar, desconecte el enchufe de la corriente durante unos minutos, elimine la causa del sobrecalentamiento y luego vuelva a enchufar el aparato.

# MEDIO AMBIENTE



En base a la Directiva Europea 2012/19/EU sobre aparatos eléctricos y electrónicos inservibles, éstos deben acumularse por separado para ser sometidos a un reciclaje ecológico. Deposite los materiales en el contenedor adecuado o diríjase a los puntos de recogida habilitados de su localidad

# DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Este aparato cumple con las normas de Compatibilidad Electromagnética (CEM) establecidas por la Directiva Europea 2014/30/EU y las Regulaciones para Bajo Voltaje (2014/35/EU). Cumple con la Directiva 2011/65/EU sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligro¬sas en aparatos eléctricos y electrónicos y con la Directiva 2009/125/EC sobre los requisitos de diseño ecológico aplicable a los productos relacionados con la energía.

# GARANTÍA

IMPORTANTE: lea antes las instrucciones de utilización, mantenimiento, seguridad y advertencias específicas del presente documento.

NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA SL garantiza este producto AMBIT contra cualquier defecto de fabricación por un periodo de 3 años desde la fecha de venta del producto (fecha factura o tiquete de compra).

**NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA SL**
C/ Rosalind Franklin, 30 (Pol. Ind. Los Gavilanes)
28906 Getafe (Madrid)
N.I.F.: B10898260

### Excepciones de la garantía

Quedan excluidos de dicha garantía de forma expresa los siguientes casos:

- En caso de que el usuario haga uso de la maquinaria en alguna tarea para la que ésta no fue diseñada
- En caso de que no se respeten las normas de utilización, mantenimiento, seguridad y advertencias específicas del presente documento
- Esta maquinaria está diseñada para uso no profesional, por lo que el uso para tal fin no queda cubierto por la presente garantía
- Esta garantía no cubre consumibles ni accesorios
- El presente documento no es válido sin el tique de caja o factura de compra como justificante de garantía

### Ejecución de la garantía

La garantía será atendida de forma exclusiva por el establecimiento de compra o en su defecto, en un punto de venta de NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA, que actuará como Servicio Técnico de NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA

CATALÀ

# INSTRUCCIONS D' ÚS

- No utilitzi l'escalfador a prop d'una dutxa, banyera o piscina.
- L'escalfador no està ubicat immediatament sota una presa de corrent
- Si el cable d'alimentació està danyat, ha de ser reemplaçat pel fabricant, el seu agent de servei o una persona qualificada de manera similar per evitar un perill.
- Per evitar el sobreescalfament, no cobreixi l'escalfador.
- Aquest aparell pot ser utilitzat per infants a partir de 8 anys i persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes o manca d'experiència i coneixement si han rebut supervisió o instruccions sobre l' ús de l'aparell de manera segura i comprenen els perills involucrats. Els nens no han de jugar amb l'aparell.
- La neteja i el manteniment de l'usuari no han de ser realitzats pels infants sense supervisió
- Els infants menors de 3 anys s'han de mantenir allunyats llevat que estiguin supervisats contínuament.
- Els infants de 3 anys i menors de 8 anys només podran encendre o apagar l'aparell sempre que s'hagi col·locat o instal·lat en la seva posició normal de funcionament prevista i se'ls hagi donat supervisió o instruccions sobre l'ús de l'aparell de forma segura i comprenguin els perills que comporta. Els infants de 3 anys i menors de 8 anys no han d' endolcir, regular i netejar l' aparell ni realitzar el manteniment de l' usuari.

PRECAUCIÓ — Algunes parts d'aquest producte poden escalfar-se molt i causar cremades. Cal prestar especial atenció a la presència d' infants i persones vulnerables.

ADVERTÈNCIA: Aquest calefactor no està equipat amb un dispositiu per controlar la temperatura ambient. No utilitzi aquest calefactor en habitacions petites quan estiguin ocupades per persones que no puguin sortir de l' habitació per si mateixes, llevat que es proporcioni una supervisió constant.

PRECAUCIÓ: Per evitar un perill a causa d'un reinici involuntari del tall tèrmic,

Aquest aparell no s' ha d' alimentar a través d' un dispositiu de commutació extern, com un temporitzador, ni connectar-se a un circuit que l' empresa de serveis públics encengui i apagui regularment.

No utilitzi aquest escalfador si s'ha caigut;

No l'utilitzeu si hi ha signes visibles de dany a l'escalfador;

Utilitzeu aquest escalfador en una superfície horitzontal i estable, o fiqueu-lo a la paret, segons correspongui.

ADVERTÈNCIA: No utilitzi aquest calefactor en habitacions petites quan estiguin ocupades per persones que no puguin sortir de l' habitació per si mateixes, llevat que es proporcioni una supervisió constant.

ADVERTÈNCIA: Per reduir el risc d' incendi, mantingui els tèxtils, cortines o qualsevol altre material inflamable a una distància mínima d' 1 m de la sortida d'aire.

# PER LA SEVA PRÒPIA SEGURETAT

1. Llegiu totes les instruccions abans de fer servir el calefactor.
2. Connecti l' escalfador únicament a una presa de corrent monofàsic amb un voltatge principal com s'especifica a la placa de característiques.
3. No surti de casa seva mentre l'aparell estigui en funcionament: asseguri's que l'interruptor estigui en la posició OFF (0) i que el termòstat estigui en la posició mínima. Desendolla sempre l'aparell.
4. Guardeu material combustible com mobles, coixins, roba de llit, paper, roba, cortines, etc. almenys a 100 cm de distància del bufador calefactor.
5. Sempre desendolla l' escalfador quan no estigui en ús. No tiri del cable per desendollar l'escalfador.
6. Mantingui l'entrada i sortida d' aire lliure d' objectes: almenys 1 m davant i 50 cm darrera de l' escalfador.
7. No permeti que els animals o els nens toquin o juguin amb l' escalfador. ¡Prestar atenció! La sortida d'aire escalfa durant el funcionament (més de 80 °C o 175 F).
8. No utilitzi el calefactor a les habitacions amb gas explosiu o mentre utilitza dissolvents, vernissos o adhesius inflamables.
9. Mantingui net el calefactor. No permeti que cap objecte entri en cap obertura de ventilació o escapament, ja que això pot causar una descàrrega elèctrica, un incendi o danys a l' escalfador.

# INSTAL·LACIÓ

L'aparell no requereix instal·lació, s'ha de fer servir únicament com un aparell portàtil.

Els electrodomèstics portàtils són adequats per al seu ús en un bany (IP21)

# OPERACIÓ

- Apagat
- Escalfament baix
- Baixa escalfament amb oscil·lació
- Alta calefacció
- Alta calefacció amb oscil·lació

# REGULACIÓ DEL TERMÒSTAT

1. Gireu el botó del termòstat en sentit horari fins arribar a la posició màxima.
2. Quan l'habitació hagi arribat a la temperatura requerida, gireu el botó dret del termòstat (si està inclòs) en sentit contrari a les agulles del rellotge fins al punt en què l'aparell s'apaga i no més enllà.
3. La temperatura fixada d'aquesta manera es regularà automàticament i es mantindrà a un nivell constant pel termòstat.

# REQUISITS D' INFORMACIÓ PER ALS APARELLS DE CALEFACCIÓ LOCAL ELÈCTRICS

| Article | Símbol | Valor | Unitat | Article | Unitat |
|---|---|---|---|---|---|
| **Potència bifocala** | | | | **Tipus d'entrada de calor, només per a calefactors locals d'emmagatzematge elèctric (seleccioni un)** | |
| Potència bifocala nominal | Pnom | 1.8-2 | kW | Control manual de la càrrega de calor, amb termòstat integrat | [no] |
| Potència bifocala mínima (indicativa) | Pmin | 0.015 | kW | Control manual de la càrrega de calor amb retroalimentació de temperatura ambient i/o exterior | [no] |
| Màxima potència bifocala contínua | Pmax.c | 2 | kW | Control electrònic de la càrrega de calor amb retroalimentació de temperatura ambient i/o exterior | [no] |
| **Consum elèctric auxiliar** | | | | Sortida de calor assistida per ventilador | [no] |
| Amb potència bifocala nominal | elmax | 0 | kW | **Tipus de sortida de calor/control de temperatura ambient (seleccioni un)** | |
| Amb una potència bifocala mínima | elmin | 0 | kW | Sortida de calor d' una sola etapa i sense control de temperatura ambient | [no] |
| En mode d' espera | elSB | 0 | kW | Dues o més etapes manuals, sense control de temperatura ambient | [no] |
| | | | | amb termòstat mecànic de control de temperatura ambient | [Sí] |
| | | | | amb control electrònic de la temperatura ambient | [no] |
| | | | | Control electrònic de la temperatura ambient més temporitzador diürn | [no] |
| | | | | Control electrònic de la temperatura ambient més temporitzador setmanal | [no] |

| | | |
|---|---|---|
| | **Altres opcions de control (múltiples seleccions possibles)** | |
| | Control de temperatura ambient, amb detecció de presència | [no] |
| | Control de temperatura ambient, amb detecció de finestra oberta | [no] |
| | amb opció de control de distància | [no] |
| | amb control d' arrencada adaptativa | [no] |
| | amb limitació de temps de treball | [no] |
| | amb sensor de bombeta negra | [no] |

# NETEJA I MANTENIMENT

Abans de netejar, retiri sempre l' endoll de la presa de corrent.

Netegeu les reixetes d'entrada/sortida d'aire amb freqüència.


Mai utilitzi productes abrasius o dissolvents.

ADVERTÈNCIES

- Utilitzi sempre el calefactor en posició vertical.
- No utilitzi l' escalfador per assecar la roba. Mai obstrueixi les reixetes d'entrada i sortida (perill de sobreescalfament).
- El calefactor s' ha de col·locar almenys a 50 cm de mobles o altres objectes.
- No el col·loqui contra parets, mobles, cortines, etc.
- No utilitzi l' aparell mentre estigui en funcionament per evitar el sobreescalfament amb el consegüent risc d' incendi.
- No utilitzi l' aparell en habitacions de menys de 4 m2 de superfície.
- No utilitzi l' escalfador a l' abast d' una dutxa, banyera o piscina.
- L' escalfador no ha de ser ubicat immediatament sota una presa de corrent
- Si el cable d' alimentació està danyat, ha de ser reemplaçat pel fabricant, el seu agent de servei o una persona qualificada de manera similar per evitar un perill.
- Per evitar el sobreescalfament, no cobreixi l'escalfador.
- Aquest aparell no està dissenyat per ser utilitzat per persones (inclosos nens) amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes, o amb falta d'experiència i coneixement, llevat que hagin rebut supervisió o instruccions sobre l'ús de l'aparell per part d'una persona responsable d'ells de manera segura.
- Els nens han de ser supervisats per assegurar-se que no juguin amb l'aparell.

El calefactor està equipat amb un dispositiu de seguretat que apagarà el calefactor en cas de sobreescalfament accidental (per exemple, obstrucció de les reixetes d'entrada i sortida d'aire, motor que gira lentament o no gira en absolut). Per reiniciar, desconnecti l'endoll del corrent durant uns minuts, elimini la causa del sobreescalfament i després torni a endolcir l'aparell.

# MEDI AMBIENT



En base a la Directiva Europea 2012/19/EU sobre aparells elèctrics i electrònics inservibles, aquests s'han d'acumular per separat per ser sotmesos a un reciclatge ecològic. Dipositeu els materials en el contenidor adequat o diríeu als punts de recollida habilitats de la seva localitat.

# DECLARACIÓ DE CONFORMITAT

Aquest aparell compleix amb les normes de Compatibilitat Electromagnètica (CEM) establertes per la Directiva Europea 2014/30/EU i les Regulacions per a Baix Voltatge (2014/35/EU). Compleix amb la Directiva 2011/65/EU sobre restriccions a la utilització de determinades substàncies perilloses en aparells elèctrics i electrònics i amb la Directiva 2009/125/EC sobre els requisits de disseny ecològic aplicable als productes relacionats amb l'energia.

# GARANTIA

IMPORTANT: llegeixi abans les instruccions d'ús, utilització, manteniment, seguretat i advertències específiques del document present.

NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA SL garanteix aquest producte AMBIT contra qualsevol defecte de fabricació per un període de 3 anys des de la data de venda del producte (data de factura o tiquet de compra).

**NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA SL**
C/ Rosalind Franklin, 30 (Pol. Ind. Los Gavilanes)
28906 Getafe (Madrid)
N.I.F.: B10898260

### Excepcions de la garantia

Queden exclosos de la citada garantia de forma expressa els següents casos:

- En cas que l'usuari faci ús de la màquina en alguna tasca per la que aquesta no va ser dissenyada
- En cas que no es respectin les normes d'utilització, manteniment, seguretat i advertències específiques del present document
- Aquesta màquina està dissenyada per un ús no professional, per tant l'ús per aquesta finalitat no queda cobert per la present garantia
- Aquesta garantia no cobreix consumibles ni accessoris
- El present document no és vàlid sense el tiquet de caixa o factura de compra com justificant de garantia

### Execució de la garantia

La garantia serà atesa de forma exclusiva per l'establiment de compra o en el seu defecte, en un punt de venda de NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA, que actuarà com Servei Tècnic NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA

# USER INSTRUCTIONS

- Do not use the heater in reach of a shower, bath or a swimming pool.
- Heater is not located immediately below a socket-outlet
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- In order to avoid overheating, do not cover the heater
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.

CAUTION — Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.

WARNING: This heater is not equipped with a device to control the room temperature. Do not use this heater in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is provided.

CAUTION: In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out,

this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.

Do not use this heater if it has been dropped;

Do not use if there are visible signs of damage to the heater;

Use this heater on a horizontal and stable surface, or fix it to the wall, as applicable.

WARNING: Do not use this heater in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is provided.

WARNING: To reduce the risk of fire, keep textiles, curtains, or any other flammable material a minimum distance of 1 m from the air outlet.

# FOR YOUR OWN SAFETY

1. Read all instructions before using the fan heater.
2. Only connect the fan heater to a single-phase socket with a main voltage as specified on the rating plate.
3. Do not leave your home while the appliance is in function: ensure that the switch is in OFF (0) position and the thermostat is in minimum position. Always unplug the appliance.
4. Keep combustible material such as furniture, cushions, bedding, paper, clothes, curtains etc. At least 100cm away from the fan heater.
5. Always unplug the heater when not in use. Do not pull the cord to unplug the heater.
6. Keep the air inlet and outlet free from objects: at least 1 m in front and 50 cm behind the heater.
7. Do not let animals or children touch or play with the fan heater. Pay attention! The air outlet gets hot during operation (more than 80°C, or 175 F).
8. Do not use the fan heater in the rooms with explosive gas or while using inflammable solvents, varnish or glue.
9. Keep the fan heater clean. Do not allow any objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause electric shock, or fire or damage to the heater.

# INSTALLATION

The appliance requires no installation, it should be used solely as a portable appliance.

Portable appliances are suitable for use in a bathroom(IP21)

# OPERATION

- OFF
- Low heating
- Low heating with oscillation
- High heating
- High heating with oscillation

# REGULATING THE THERMOSTAT

1. Rotate thermostat knob clockwise until you reach the maximum position.
2. When the room has reached the required temperature turn the right thermostat knob (where included) in an anti-clockwise direction up to the point where the appliance switches off and not beyond.
3. The temperature fixed in this way will be automatically regulated and kept at a constant level by the thermostat.

# INFORMATION REQUIREMENTS FOR ELECTRIC LOCAL SPACE HEATERS

| Item | Symbol | Value | Unit | Item | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| **Heat output** | | | | **Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one)** | |
| Nominal heat output | Pnom | 1.8-2 | kW | manual heat charge control, with integrated thermostat | [no] |
| Minimum heat output (indicative) | Pmin | 0.015 | kW | manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback | [no] |
| Maximum continuous heat output | Pmax.c | 2 | kW | electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback | [no] |
| **Auxiliary electricity consumption** | | | | fan assisted heat output | [no] |
| At nominal heat output | elmax | 0 | kW | **Type of heat output/room temperature control (select one)** | |
| At minimum heat output | elmin | 0 | kW | single stage heat output and no room temperature control | [no] |
| In standby mode | elSB | 0 | kW | In standby mode | [no] |
| | | | | with mechanic thermostat room temperature control | [yes] |
| | | | | with electronic room temperature control | [no] |
| | | | | electronic room temperature control plus day timer | [no] |
| | | | | electronic room temperature control plus week timer | [no] |

| | Other control options (multiple selections possible) | |
|---|---|---|
| | room temperature control, with presence detection | [no] |
| | room temperature control, with open window detection | [no] |
| | with distance control option | [no] |
| | with adaptive start control | [no] |
| | with working time limitation | [no] |
| | with black bulb sensor | [no] |

# CLEANING AND MAINTENANCE

Before cleaning always remove the plug from the electrical socket.

Clean the air inlet / outlet grilles frequently.

Never use abrasive powders or solvents.

WARNINGS

- Always use the heater in an upright position.
- Do not use the heater to dry your laundry. Never obstruct the intake and outlet grilles (danger of overheating).
- The heater must be positioned at least 50 cm from furniture or other objects.
- Do not place it up against walls, furniture, furniture, curtains, etc.
- Do not use the appliance while it is functioning in order to avoid overheating with the attendant risk of fire.
- Do not use the appliance in rooms less than 4m2area.
- Do not use the heater in reach of a shower, bath or a swimming pool.
- Heater is not located immediately below a socket-outlet
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- In order to avoid overheating, do not cover the heater
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of appliance by a person responsible for they safely.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

The heater is fitted with a safety device which will switch off the heater in case of accidental overheating (eg. obstruction of air intake and outlet grilles, motor turning slowly or not at all). To reset, disconnect the plug from the power for a few minutes, remove the cause of overheating then plug the appliance in again.

# ENVIRONMENT



Based on the European Directive 2012/19/EU on unusable electrical and electronic equipment, these must be accumulated separately to be subjected to ecological recycling. Deposit the materials in the appropriate container or go to the authorized collection points in your locality.

# DECLARATION OF CONFORMITY

This device complies with the Electromagnetic Compatibility (EMC) standards established by the European Directive 2014/30/EU and the Low Voltage Regulations (2014/35/EU). It complies with Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment and Directive 2009/125/EC on ecodesign requirements for energy-related products.

# GUARANTEE

IMPORTANT: firstly, carefully read the general instructions, for use, maintenance, security and specific warnings of following document.

NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA SL guarantee this AMBIT product against any manufacturing defect for a period of 3 years from the sales date (invoice date or purchase ticket).

**NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA SL**
C/ Rosalind Franklin, 30 (Pol. Ind. Los Gavilanes)
28906 Getafe (Madrid)
N.I.F.: B10898260

## Guarantee exceptions

Following cases are excluded from this guarantee:

- In case that the user uses the machine for tasks that it was not designed
- In case that have not been respected the instructions for use, maintenance, security and warnings as present document
- This machine was not designed for professional use, so the professional use is not cover by this guarantee
- This guarantee does not cover neither spares nor accessories
- This document is not valid without the purchase ticket or the invoice as proof of guarantee

## Guarantee execution

The guarantee will be executed exclusively by the purchase establishment of the product or in any establishment member of NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA, which will perform as a Technical Service of NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA

SONEDAS

NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERÍA, S. L.
C/ Rosalind Franklin, Nº30
28906 Getafe. Madrid
NIF: B10898260

RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Lote/Lot/Batch: EXP-0149 Año/Any/Year: 2024