
SONEDAS


Estufa eléctrica de cuarzo

1200W



23043074

23043074



ESTUFA ELÉCTRICA DE CUARZO

ESTUFA ELÈCTRICA DE QUARS

QUARTZ ELECTRIC HEATER

AQUECEDOR ELÉTRICO DE QUARTZO

1200W

Índice / Índex / Contents

Instrucciones De Instalación / Instruccions D'instal·lació / Installation Instructions / Instruções De Instalação	4	7	10	13
Instrucciones De Funcionamiento / Instruccions De Funcionament / Operating Instructions: Instruções De Funcionamento:	4	7	10	13
Instrucciones De Seguridad / Instruccions De Seguretat / Warning Instructions: Instruções De Segurança:	5	8	11	14
Instrucciones De Limpieza / Instruccions De Neteja / Cleaning Instructions: Instruções De Limpeza:	5	8	11	14
Advertencia / Avís Important / Warning / Atenção	5	8	11	14
Medio Ambiente / Medi Ambient / Environment / Ambiente	6	9	12	15
Declaración De Conformidad / Declaració De Conformitat / Declaration Of Conformity / Declaração De Conformidade	6	9	12	15
Garantía / Garantia / Guarantee / Garantia	6	9	12	15

ESPAÑOL

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. La instalación del calefactor debe ser realizada únicamente por un electricista cualificado.
2. La ubicación del calefactor debe planificarse teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
   a. El calefactor debe instalarse únicamente en posición horizontal.
   b. Debe instalarse a una altura mínima de 1,80 metros del suelo y al menos a 30 cm del techo y de las paredes laterales.
   c. Está prohibido instalar el calefactor debajo de un enchufe eléctrico o de una lámpara.
   d. La ubicación debe impedir que una persona que se esté bañando pueda tocar los interruptores o cualquier otra parte del calefactor.
   e. Está prohibido instalar el calefactor cerca de materiales inflamables, como paredes, dinteles, toallas, cortinas, etc.
   f. El calefactor debe instalarse únicamente sobre una superficie plana y de manera que su parte trasera quede cerrada y en contacto con la pared una vez finalizada la instalación.
3. El instalador marcará la ubicación del calefactor según el ángulo deseado. Está prohibido instalar el calefactor orientado hacia arriba.
4. El instalador perforará las cuatro marcas con una broca de 7 mm para hormigón.
5. El instalador introducirá los tres tacos suministrados en los orificios perforados.
6. El calefactor se fijará a la pared atornillando los tres tornillos suministrados en los tacos.
7. El calefactor se suministra con enchufe y cable eléctrico (cable de alimentación). En caso de que sea necesario sustituir el cable completo, el instalador deberá abrir los tres terminales de la caja de conexiones y desconectar el cable original.

   El nuevo cable debe conectarse firmemente a los tres terminales eléctricos de la caja de conexiones, de acuerdo con el siguiente esquema:

   - Cable verde/amarillo > terminal marcado con E
   - Cable marrón (fase) > terminal L
   - Cable azul (neutro) > terminal N
8. El instalador conectará el calefactor a la red eléctrica y verificará su correcto funcionamiento.
9. El instalador volverá a colocar la tapa de la caja de conexiones con los tres tornillos.
10. El instalador ajustará el ángulo deseado del calefactor hacia abajo utilizando los tres tornillos suministrados junto a la caja de conexiones.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

El funcionamiento del calefactor se realiza mediante el cordón de tiro:

- Primer tirón: el calefactor pasa al nivel 1 – 600 W.
- Segundo tirón: el calefactor pasa al nivel 2 – 1200 W.
- Tercer tirón: el calefactor pasa a la posición “0” y se apaga.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. No coloque objetos inflamables cerca del calefactor.
2. Está estrictamente prohibido colocar cualquier objeto sobre el calefactor. No utilice el calefactor para cocinar o calentar alimentos.
3. No cubra el calefactor.
4. Un cable eléctrico dañado solo puede ser sustituido por un electricista cualificado.
5. El calefactor no debe colocarse inmediatamente debajo de una toma de corriente.
6. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, salvo que hayan recibido supervisión o instrucciones por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA


1. La limpieza del calefactor debe realizarse únicamente con un paño húmedo. Está estrictamente prohibido rociarlo con cualquier tipo de líquido.
2. Está absolutamente prohibido introducir cualquier objeto en el interior del calefactor.
3. No limpie el calefactor con detergentes, alcohol, ácidos, disolventes o trementina.

ADVERTENCIA

1. No coloque el calefactor debajo de una toma de corriente.
2. No utilice programadores, controladores, temporizadores u otros dispositivos para conectar el calefactor automáticamente.
3. En caso de que el cable de alimentación esté dañado, acuda al servicio técnico autorizado más cercano para su sustitución.
4. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas con capacidades reducidas o falta de experiencia sin la adecuada supervisión. Los niños deben ser supervisados.
5. Este calefactor no dispone de control de temperatura ambiental. No debe utilizarse en espacios reducidos por personas incapaces de salir por sí solas, a menos que estén bajo supervisión continua.
6. Si el cable está dañado, debe ser sustituido por personal cualificado para evitar riesgos.
7. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
8. Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados salvo supervisión continua.
9. Los niños entre 3 y 8 años solo deben encender o apagar el aparato si está correctamente instalado y bajo supervisión, y si comprenden los riesgos. No deben enchufarlo, regularlo ni limpiarlo.

PRECAUCIÓN: Algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y causar quemaduras. Se debe prestar especial atención en presencia de niños o personas vulnerables.

MEDIO AMBIENTE



En base a la Directiva Europea 2012/19/EU sobre aparatos eléctricos y electrónicos inservibles, éstos deben acumularse por separado para ser sometidos a un reciclaje ecológico. Deposite los materiales en el contenedor adecuado o diríjase a los puntos de recogida habilitados de su localidad

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Este aparato cumple con toda la normativa aplicable en materia de seguridad, compatibilidad electromagnética y restricciones de sustancias peligrosas, de acuerdo con las siguientes directivas:

- Directiva 2014/30/EC sobre Compatibilidad Electromagnética
- Directiva 2014/35/EC sobre material eléctrico destinado a ser utilizado dentro de ciertos límites de tensión
- Directiva (UE) 2015/863, que modifica el anexo II de la Directiva 2011/65/UE en lo relativo a la lista de sustancias restringidas
- Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos

Para obtener la declaración específica de este producto, por favor, solicítala en el establecimiento donde adquiriste el equipo.

GARANTÍA

IMPORTANTE: lea antes las instrucciones de utilización, mantenimiento, seguridad y advertencias específicas del presente documento.

NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA SL garantiza este producto SONEDAS contra cualquier defecto de fabricación por un periodo de 3 años desde la fecha de venta del producto (fecha factura o tiquete de compra).

NEOPRO

NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA SL
C/ Rosalind Franklin, 30 (Pol. Ind. Los Gavilanes)
28906 Getafe (Madrid)
N.I.F.: B10898260

Excepciones de la garantía

Quedan excluidos de dicha garantía de forma expresa los siguientes casos:

- En caso de que el usuario haga uso de la maquinaria en alguna tarea para la que ésta no fue diseñada
- En caso de que no se respeten las normas de utilización, mantenimiento, seguridad y advertencias específicas del presente documento
- Esta maquinaria está diseñada para uso no profesional, por lo que el uso para tal fin no queda cubierto por la presente garantía
- Esta garantía no cubre consumibles ni accesorios
- El presente documento no es válido sin el tique de caja o factura de compra como justificante de garantía

Ejecución de la garantía

La garantía será atendida de forma exclusiva por el establecimiento de compra o en su defecto, en un punto de venta de NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA, que actuará como Servicio Técnico de NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA

CATALÀ

INSTRUCCIONS D'INSTAL·LACIÓ

1. La instal·lació del calefactor ha de ser realitzada únicament per un electricista qualificat.
2. La ubicació del calefactor s'ha de planificar tenint en compte els següents aspectes:
   a. El calefactor s'ha d'instal·lar només en posició horitzontal.
   b. S'ha d'instal·lar a una alçada mínima d´1,80 metres del terra i a almenys 30 cm del sostre i de les parets laterals.
   c. Està prohibit instal·lar el calefactor sota una presa de corrent o sota una llum.
   d. La ubicació ha d'impedir que una persona que es banyi pugui tocar els interruptors o qualsevol altra part del calefactor.
   e. Està prohibit instal·lar el calefactor a prop d'objectes inflamables, com ara parets, llindars, tovalloles, cortines, etc.
   f. El calefactor s'ha d'instal·lar només sobre una superfície plana i de manera que la seva part posterior quedi tancada i en contacte amb la paret un cop finalitzada la instal·lació.
3. L'instal·lador marcarà la ubicació del calefactor segons l'angle desitjat. Està prohibit instal·lar el calefactor orientat cap amunt.
4. L'instal·lador perforarà les quatre marques amb una broca de 7 mm per a formigó.
5. S'introduiran els tres tacs subministrats als forats perforats.
6. El calefactor es fixarà a la paret cargolant els tres cargols subministrats amb els tacs.
7. El calefactor es subministra amb endoll i cable elèctric. En cas que calgui substituir completament el cable, l'instal·lador haurà d'obrir els tres terminals de la caixa de connexions i desconnectar el cable original.

   El nou cable s'ha de connectar fermament als tres terminals elèctrics de la caixa de connexions, seguint l'esquema següent:

   - Cable verd/groc: terminal marcat amb E
   - Cable marró (fase): terminal L
   - Cable blau (neutre): terminal N
8. L'instal·lador connectarà el calefactor a la xarxa elèctrica i comprovarà el seu correcte funcionament.
9. Es tornarà a col·locar la tapa de la caixa de connexions amb els tres cargols.
10. L'instal·lador ajustarà l'angle desitjat del calefactor cap avall utilitzant els tres cargols proporcionats al costat de la caixa de connexions.

INSTRUCCIONS DE FUNCIONAMENT

El funcionament del calefactor es realitza mitjançant el cordó d'activació:

- Primera estirada: el calefactor passa a mode 1 – 600 W.
- Segona estirada: el calefactor passa a mode 2 – 1200 W.
- Tercera estirada: el calefactor es desconnecta (posició "0").

INSTRUCCIONS DE SEGURETAT

1. No col·loqueu objectes inflamables a prop del calefactor.
2. Està estrictament prohibit col·locar qualsevol objecte sobre el calefactor. No utilitzeu el calefactor per cuinar o escalfar aliments.
3. No cobriu el calefactor.
4. Un cable elèctric danyat només pot ser substituït per un electricista qualificat.
5. El calefactor no s'ha de situar immediatament sota una presa de corrent.
6. Aquest aparell no està destinat a ser utilitzat per persones (incloent-hi nens) amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes, o amb falta d'experiència o coneixement, excepte si han rebut supervisió o instruccions d'una persona responsable de la seva seguretat. Els nens han de ser vigilats per assegurar que no juguin amb l'aparell.

INSTRUCCIONS DE NETEJA


1. Netegeu el calefactor només amb un drap humit. Està estrictament prohibit ruixar-lo amb qualsevol mena de líquid.
2. Està absolutament prohibit introduir qualsevol objecte dins del calefactor.
3. No netegeu el calefactor amb detergents, alcohol, àcids, dissolvents o trementina.

AVÍS IMPORTANT

1. No col·loqueu el calefactor sota una presa de corrent.
2. No utilitzeu programadors, temporitzadors ni altres dispositius per engegar automàticament el calefactor.
3. Si el cable d'alimentació està danyat, adreceu-vos al servei tècnic autoritzat més proper per reemplaçar-lo.
4. Aquest aparell no està destinat a ser utilitzat per persones amb capacitats reduïdes o manca d'experiència, sense supervisió adequada. Els nens han de ser vigilats.
5. Aquest calefactor no disposa de control de temperatura ambiental. No s'ha d'utilitzar en espais reduïts per persones que no puguin sortir per si soles, tret que estiguin supervisades.
6. Si el cable està danyat, ha de ser substituït pel personal qualificat per evitar riscos.
7. La neteja i el manteniment no han de ser realitzats per nens sense supervisió.
8. Els nens menors de 3 anys han de mantenir-se allunyats, excepte sota supervisió contínua.
9. Els nens entre 3 i 8 anys només poden encendre o apagar l'aparell si està correctament instal·lat i sota supervisió, i si entenen els riscos. No han de connectar-lo, regular-lo ni netejar-lo.

ATENCIÓ: Algunes parts d'aquest producte poden escalfar-se molt i provocar cremades. Cal extremar la precaució en presència de nens o persones vulnerables.

MEDI AMBIENT



En base a la Directiva Europea 2012/19/EU sobre aparells elèctrics i electrònics inservibles, aquests s'han d'acumular per separat per ser sotmesos a un reciclatge ecològic. Dipositeu els materials en el contenidor adequat o diríeu als punts de recollida habilitats de la seva localitat.

DECLARACIÓ DE CONFORMITAT

Aquest aparell compleix tota la normativa aplicable en matèria de seguretat, compatibilitat electromagnètica i restriccions de substàncies perilloses, d'acord amb les directives següents:

- Directiva 2014/30/EC sobre Compatibilitat Electromagnètica
- Directiva 2014/35/EC sobre material elèctric destinat a ser utilitzat dins de certs límits de tensió
- Directiva (UE) 2015/863, que modifica l'annex II de la Directiva 2011/65/UE quant a la llista de substàncies restringides
- Directiva 2011/65/UE sobre restriccions a la utilització de determinades substàncies perilloses en aparells elèctrics i electrònics

Per obtenir la declaració específica d'aquest producte, si us plau, sol·licita-la a l'establiment on vas adquirir l'equip.

GARANTIA

IMPORTANT: llegeixi abans les instruccions d'ús, utilització, manteniment, seguretat i advertències específiques del document present.

NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA SL garanteix aquest producte SONEDAS contra qualsevol defecte de fabricació per un període de 3 anys des de la data de venda del producte (data de factura o tiquet de compra).

NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA SL
C/ Rosalind Franklin, 30 (Pol. Ind. Los Gavilanes)
28906 Getafe (Madrid)
N.I.F.: B10898260

Excepcions de la garantia

Queden exclosos de la citada garantia de forma expressa els següents casos:

- En cas que l'usuari faci ús de la màquina en alguna tasca per la que aquesta no va ser dissenyada
- En cas que no es respectin les normes d'utilització, manteniment, seguretat i advertències específiques del present document
- Aquesta màquina està dissenyada per un ús no professional, per tant l'ús per aquesta finalitat no queda cobert per la present garantia
- Aquesta garantia no cobreix consumibles ni accessoris
- El present document no és vàlid sense el tiquet de caixa o factura de compra com justificant de garantia

Execució de la garantia

La garantia serà atesa de forma exclusiva per l'establiment de compra o en el seu defecte, en un punt de venda de NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA, que actuarà com Servei Tècnic NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA

ENGLISH

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Heater's installation shall be done by a qualified electrician only.
2. Heater's location should planned considering the following emphases:

   a. The heater shall be installed only horizontally.

   b. The heater shall be installed at the height of at least 1.80 meters above the floor, and at least 30 cm from the ceiling and sidewalls.

   c. Heater's installation below electric socket or under a lamp is prohibited.

   d. Heater's location should be at the distance preventing the bathing person to touch the switches or any other part of the heater.

   e. It is prohibited to install the heater next to inflammable things, e.g.: walls, lintels, towels, drapers, etc.

   f. The heater shall be installed on straight surface only and in a way its rear part is closed and adjacent to the wall with installation's completion.
3. The installer would mark the heater's location relatively to the desired heater's angle. installing the heater facing upwards is prohibited!
4. The installer would drill the four marks using a concrete 7 mm drill.
5. The installer would fill the three drill holes with the supplied three anchors.
6. The installer shall fasten the heater to the wall by screwing the three screws supplied into the anchors.
7. The heater comes with electric plug and cord (feeding cable). In a case the whole cord has to be replaced, the installer shall open the three wire clips in the box and disconnect the cord supplied with the heater. The installer shall connect the new cord strongly to the three electric clips placed in the connection box. Wire connection must match the scheme bellow: Green / Yellow wire should be connected to the clip marked E Brown (phase) should be connected to L, and the blue wire (neutral) to N.
8. The installer shall connect the heater to electricity and check its proper
9. The installer shall return the cover of the connections box to its place with thethree screws.
10. The installer would set the desired angle of the heater in the downward direction using the three screws supplied alongside the connections box

OPERATING INSTRUCTIONS

Heater's operation shall be done using the pulling cord as follows:

- First pull: The heater passes from condition 1 - 600 watts.
- Second pull: The heater passes from condition 2 - 12000 watts.
- Thirth pull: the heater passes from condition to "0" then stop working

WARNING INSTRUCTIONS

1. Do not place inflammable objects in the heater's proximity.
2. It is strictly prohibited to place anything on the heater, and therefore food cooking or heating on the heater is forbidden.
3. Do not cover the heater.
4. A damaged electrical cord may only be replaced by qualified electrician.
5. The heater must not be located immediately below a socket-outlet.
6. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

CLEANING INSTRUCTIONS


1. Cleaning the heater may be done with wet cloth only - spraying the heater with any sort of liquid is strictly prohibited!
2. It is absolutely prohibited to enter any sort of objects into the heater.
3. Do not clean the heater with detergents, alcohol, acids, thinner or turpentine

WARNING

1. Do not locate the heater below a socket outlet.
2. Heater may not use program, controller, timers or other device to automatically connect heater.
3. In case the power cord is damaged, then send it to the nearest after-sale service sector or a similar professional sector recommended by the manufacturer for the replacement.
4. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
5. This heater not installed temperature control device which used to the room. When those who have no ability to left his little room, who shall not take up using the heater in these small rooms, unless the person who have ability to continue to provide care
6. If the supply cord is damaged, it must be replaced by qualified persons in order to avoid a hazard.
7. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision
8. Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
9. Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.

CAUTION — Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present

ENVIRONMENT



Based on the European Directive 2012/19/EU on unusable electrical and electronic equipment, these must be accumulated separately to be subjected to ecological recycling. Deposit the materials in the appropriate container or go to the authorized collection points in your locality.

DECLARATION OF CONFORMITY

This device complies with all applicable regulations regarding safety, electromagnetic compatibility and restrictions on hazardous substances, in accordance with the following directives:

- Directive 2014/30/EC on Electromagnetic Compatibility
- Directive 2014/35/EC on electrical equipment intended for use within certain voltage limits
- Directive (EU) 2015/863 amending Annex II of Directive 2011/65/EU regarding the list of restricted substances
- Directive 2011/65/EU on restrictions on the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

To obtain the specific declaration for this product, please request it from the establishment where you purchased the equipment.

GUARANTEE

IMPORTANT: firstly, carefully read the general instructions, for use, maintenance, security and specific warnings of following document.

NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA SL guarantee this SONEDAS product against any manufacturing defect for a period of 3 years from the sales date (invoice date or purchase ticket).

NEOPRO

NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA SL
C/ Rosalind Franklin, 30 (Pol. Ind. Los Gavilanes)
28906 Getafe (Madrid)
N.I.F.: B10898260

Guarantee exceptions

Following cases are excluded from this guarantee:

- In case that the user uses the machine for tasks that it was not designed
- In case that have not been respected the instructions for use, maintenance, security and warnings as present document
- This machine was not designed for professional use, so the professional use is not cover by this guarantee
- This guarantee does not cover neither spares nor accessories
- This document is not valid without the purchase ticket or the invoice as proof of guarantee

Guarantee execution

The guarantee will be executed exclusively by the purchase establishment of the product or in any establishment member of NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA, which will perform as a Technical Service of NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA

PORTUGUÊS

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

1. A instalação do aquecedor deve ser realizada apenas por um eletricista qualificado.
2. A localização do aquecedor deve ser planeada considerando os seguintes pontos:

   a. O aquecedor deve ser instalado apenas na posição horizontal.

   b. Deve ser instalado a uma altura mínima de 1,80 metros do chão e a pelo menos 30 cm do teto e das paredes laterais.

   c. É proibido instalar o aquecedor por baixo de uma tomada elétrica ou de uma lâmpada.

   d. A localização deve impedir que uma pessoa que esteja a tomar banho toque nos interruptores ou em qualquer outra parte do aquecedor.

   e. É proibido instalar o aquecedor perto de materiais inflamáveis, como paredes, lintéis, toalhas, cortinas, etc.

   f. O aquecedor deve ser instalado apenas sobre uma superfície plana e de forma que a parte traseira fique fechada e encostada à parede após a instalação.
3. O instalador deve marcar a posição do aquecedor de acordo com o ângulo pretendido. É proibido instalar o aquecedor virado para cima.
4. O instalador deve perfurar as quatro marcações com uma broca de 7 mm apropriada para betão.
5. O instalador deve inserir os três buchas fornecidas nos furos realizados.
6. O aquecedor deve ser fixado à parede com os três parafusos fornecidos nas buchas.
7. O aquecedor é fornecido com ficha e cabo elétrico (cabo de alimentação). Caso seja necessário substituir o cabo completo, o instalador deve abrir os três terminais na caixa de ligações e desligar o cabo original.

   O novo cabo deve ser firmemente ligado aos três terminais elétricos da caixa de ligações, de acordo com o esquema:

   - Fio verde/amarelo > terminal marcado com E
   - Fio castanho (fase) > terminal L
   - Fio azul (neutro) > terminal N
8. O instalador deve ligar o aquecedor à alimentação elétrica e verificar o seu funcionamento correto.
9. O instalador deve recolocar a tampa da caixa de ligações com os três parafusos.
10. O instalador deve ajustar o ângulo desejado do aquecedor para baixo, utilizando os três parafusos fornecidos junto à caixa de ligações.

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

O aquecedor é ligado através do cordão de acionamento:

- Primeiro puxão: o aquecedor passa para o nível 1 – 600 W.
- Segundo puxão: o aquecedor passa para o nível 2 – 1200 W.
- Terceiro puxão: o aquecedor passa para a posição “0” e desliga.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1. Não coloque objetos inflamáveis perto do aquecedor.
2. É estritamente proibido colocar qualquer objeto sobre o aquecedor. Não utilize o aquecedor para cozinhar ou aquecer alimentos.
3. Não cubra o aquecedor.
4. Um cabo elétrico danificado só pode ser substituído por um eletricista qualificado.
5. O aquecedor não deve ser colocado imediatamente abaixo de uma tomada elétrica.
6. Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, exceto sob supervisão ou instrução de uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA


1. A limpeza do aquecedor deve ser feita apenas com um pano húmido. É estritamente proibido pulverizar o equipamento com qualquer líquido.
2. É absolutamente proibido introduzir qualquer objeto dentro do aquecedor.
3. Não limpe o aquecedor com detergentes, álcool, ácidos, solventes ou terebintina.

ATENÇÃO

1. Não coloque o aquecedor debaixo de uma tomada elétrica.
2. Não utilize programadores, controladores, temporizadores ou outros dispositivos para ligar o aquecedor automaticamente.
3. Em caso de dano no cabo de alimentação, dirija-se ao serviço pós-venda ou a um profissional qualificado recomendado pelo fabricante para substituição.
4. Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas com capacidades reduzidas ou falta de experiência sem supervisão adequada. As crianças devem ser supervisionadas.
5. Este aquecedor não possui dispositivo de controlo de temperatura ambiente. Não deve ser utilizado em divisões pequenas por pessoas incapazes de sair sozinhas, exceto se estiverem sob supervisão contínua.
6. Se o cabo estiver danificado, deve ser substituído pelo pessoa qualificada, de modo a evitar riscos.
7. A limpeza e manutenção não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
8. Crianças com menos de 3 anos devem manter-se afastadas, exceto sob supervisão contínua.
9. Crianças entre 3 e 8 anos só devem ligar/desligar o aparelho se este estiver corretamente instalado e sob supervisão, e se compreenderem os riscos. Não devem ligá-lo à corrente, regulá-lo nem limpá-lo.

CUIDADO: Algumas partes deste produto podem tornar-se muito quentes e causar queimaduras. É necessário ter especial atenção na presença de crianças ou pessoas vulneráveis

AMBIENTE



Com base na Diretiva Europeia 2012/19/UE sobre equipamentos elétricos e eletrónicos inutilizáveis, estes devem ser acumulados separadamente para serem sujeitos a reciclagem ecológica. Deixe os materiais no recipiente apropriado ou dirija-se aos pontos de recolha locais.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Este aparelho cumpre todas as regulamentações aplicáveis sobre segurança, compatibilidade eletromagnética e restrições a substâncias perigosas, de acordo com as seguintes diretivas:

- Diretiva 2014/30/CE sobre Compatibilidade Eletromagnética
- Diretiva 2014/35/CE sobre equipamentos elétricos destinados a utilização dentro de determinados limites de tensão
- Diretiva (UE) 2015/863 que altera o Anexo II da Diretiva 2011/65/UE relativamente à lista de substâncias restritas
- Diretiva 2011/65/UE sobre a restrição do uso de certas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos

Para obter a declaração específica deste produto, por favor solicite-a ao estabelecimento onde adquiriu o equipamento.

GARANTIA

IMPORTANTE: em primeiro lugar, leia atentamente as instruções gerais, para uso, manutenção, segurança e avisos específicos do documento seguinte

A NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA SL garante este produto SONEDAS contra qualquer defeito de fabrico por um período de 3 anos a contar da data de venda (data da fatura ou bilhete de compra).

NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA SL
C/ Rosalind Franklin, 30 (Pol. Ind. Los Gavilanes)
28906 Getafe (Madrid)
N.I.F.: B10898260

EXCEÇÕES DA GARANTIA

Os seguintes casos estão excluídos desta garantia:

- No caso de o utilizador usar a máquina para tarefas que esta não foi concebida
- Caso não tenham sido respeitadas, as instruções de utilização, manutenção, segurança e avisos conforme o documento atual
- Esta máquina não foi concebida para uso profissional, por isso o uso profissional não está coberto por esta garantia
- Esta garantia não cobre nem sobressalentes nem acessórios
- ste documento não é válido sem o bilhete de compra ou a fatura como prova de garantia

EXECUÇÃO DA GARANTIA

A garantia será executada exclusivamente pela compra do estabelecimento do produto ou em qualquer estabelecimento membro da NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA, que atuará como Serviço Técnico da NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA

NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERÍA, S. L.
C/ Rosalind Franklin, Nº30
28906 Getafe. Madrid
NIF: B10898260

REF: 23043074

Lote/Lot/Batch: EXP-0844 Año/Any/Year: 2026