

AM  
BIT

# HORNO MICROONDAS CON GRILL

23024826





# 23024826

## HORNO MICROONDAS CON GRILL

## FORN MICROONES

## MICROWAVE OVEN



### Índice / Índex / Contents

			
Características técnicas / Especificacions / Specifications	4	11	18
Precauciones para evitar una posible exposición a un exceso de energía / Precaucions per evitar una possible exposició a l'energia excessiva / Precautions to avoid possible exposure to excessive energy	4	11	18
Instrucciones de seguridad importantes / Instruccions importants de seguretat / Important safety instructions	4	11	18
Guía de instalación / Guia d'instal·lació / Installation guide	6	13	20
Interferencia de radio / Interferències radiofòniques / Radio interference	6	13	20
Principios de cocción en microondas / Principis de cocció al microones / Microwave cooking principles	6	13	20
Instrucciones de conexión a tierra / Instruccions de connexió a terra / Grounding instructions	7	14	21
Antes de llamar para solicitar servicio / Abans de trucar per demanar servei tècnic / Before you call for service	7	14	21
Guía de utensilios / Guia d'estrís / Utensils guide	7	14	21
Nombres de piezas / Noms de les peces / Part names	8	15	22
Panel de control / Panell de control / Control panel	8	15	22
Operación / Operació / Operation	9	16	23
Limpieza y cuidado / Neteja i cura / Cleaning and care	9	16	23
Medio ambiente / Entorn / Environment	10	17	24
Declaración de conformidad / Declaració de conformitat / Declaration of conformity	10	17	24
Garantía / garantia / guarantee	10	17	24

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Consumo de energía	230-240V/50Hz, 1100W(Microwave); 900W(Grill)
Potencia nominal de salida de microondas:	700W
Potencia potencial en modo apago del microondas	<0.3W
Frecuencia de operación:	2450MHz
Dimensiones exteriores:	243mm(H) × 446mm(W) × 363mm(D)
Dimensiones de la cavidad del horno:	172mm(H) × 301mm(W) × 311mm(D)
Capacidad del horno:	20 litros
Peso neto:	Aprox.10.7kg

Nota: El tiempo que tarda el equipo en alcanzar automáticamente el modo apagado es 0 minutos

## PRECAUCIONES PARA EVITAR UNA POSIBLE EXPOSICIÓN A UN EXCESO DE ENERGÍA DE MICROONDAS

- No intente operar este horno con la puerta abierta, ya que la operación de puerta abierta puede resultar en una exposición dañina a la energía de microondas. Es importante no anular o manipular los enclavamientos de seguridad.
- No coloque ningún objeto entre la cara frontal del horno y la puerta ni permita que se acumule suciedad o residuos de limpiador en las superficies de sellado.
- No opere el horno si está dañado. Es particularmente importante que la puerta del horno se cierre correctamente y que no haya daños en el
  - Puerta (torcida),
  - Bisagras y pestillos (rotos o aflojados),
  - Sellos de puertas y superficies de sellado.
- El horno no debe ser ajustado o reparado por nadie, excepto por personal de servicio debidamente calificado.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

**¡ADVERTENCIA!** --Para reducir el riesgo de quemaduras, descargas eléctricas, incendios, lesiones a personas o exposición a energía excesiva de microondas:

- Utilice este aparato sólo para el uso previsto como se describe en el manual. No utilice productos químicos corrosivos o vapores en este aparato. Este tipo de horno está diseñado específicamente para calentar, cocinar o secar alimentos. No está diseñado para uso industrial o de laboratorio.
- No opere el horno cuando esté vacío.
- No utilice este aparato si tiene un cable o enchufe dañado, si no funciona correctamente o si se ha dañado o se ha caído. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona cualificada de manera similar para evitar un peligro.
- ¡ADVERTENCIA!** Sólo permita que los niños usen el horno sin supervisión cuando se hayan dado instrucciones adecuadas para que el niño pueda usar el horno de manera segura y comprenda los peligros del uso inadecuado.
- Para reducir el riesgo de incendio en la cavidad del horno:
  - Al calentar alimentos en recipientes de plástico o papel, vigile el horno debido a la posibilidad de ignición.
  - Retire los lazos de torsión de alambre de las bolsas de papel o plástico antes de colocar la bolsa en el horno.
  - Si se observa humo, apague o desenchufe el aparato y mantenga la puerta cerrada para sofocar las llamas.
  - No utilice la cavidad para fines de almacenamiento. No deje productos de papel, utensilios de cocina o alimentos en la cavidad cuando no estén en uso.

- El horno microondas está diseñado para calentar alimentos y bebidas. El secado de alimentos o ropa y el calentamiento de almohadillas térmicas, zapatillas, esponjas, paños húmedos y similares pueden provocar riesgo de lesiones, ignición o incendio
6. ¡ADVERTENCIA! Los alimentos líquidos u otros alimentos no deben calentarse en recipientes sellados, ya que pueden explotar.
  7. El calentamiento por microondas de las bebidas puede provocar un retraso en la ebullición eruptiva, por lo tanto, se debe tener cuidado al manipular el recipiente.
  8. No freír alimentos en el horno. El aceite caliente puede dañar las piezas y utensilios del horno e incluso provocar quemaduras en la piel.
  9. Los huevos en su cáscara y los huevos duros enteros no deben calentarse en hornos de microondas, ya que pueden explotar incluso después de que haya terminado el calentamiento por microondas.
  10. Perfore los alimentos con pieles pesadas como patatas, calabazas enteras, manzanas y castañas antes de cocinarlos.
  11. El contenido de los biberones y los frascos de comida para bebés deben revolverse o agitarse y se debe verificar la temperatura antes de servir para evitar quemaduras.
  12. Los utensilios de cocina pueden calentarse debido al calor transferido de los alimentos calentados. Es posible que se necesiten agarraderas para manejar el utensilio.
  13. Los utensilios deben revisarse para asegurarse de que son adecuados para su uso en hornos microondas.
  14. ¡ADVERTENCIA! --Es peligroso para cualquier persona que no sea una persona capacitada llevar a cabo cualquier operación de servicio o reparación que implique la extracción de cualquier cubierta que brinde protección contra la exposición a la energía de microondas.
  15. Este producto es un equipo ISM de Clase B del Grupo 2. La definición del Grupo 2 que contiene todos los equipos ISM (Industriales, Científicos y Médicos) en los que la energía de radiofrecuencia se genera y / o utiliza intencionalmente en forma de radiación electromagnética para el tratamiento de materiales y equipos de erosión por chispa. Para los equipos de la clase B se entiende los equipos adecuados para su uso en establecimientos domésticos y en establecimientos conectados directamente a una red de alimentación eléctrica de baja tensión que alimenta edificios utilizados para fines domésticos.
  16. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
  17. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.
  18. El horno microondas solo se utiliza de forma independiente.
  19. ¡ADVERTENCIA! No instale el horno sobre una estufa u otro aparato que produzca calor. En ese caso, podría dañarse y anularía la garantía.
  20. El horno microondas no debe colocarse dentro de un armario.
  21. ¡ADVERTENCIA! El aparato y sus partes accesibles se calientan durante el uso.
  22. ¡ADVERTENCIA! Las piezas accesibles pueden calentarse durante el uso. Los niños pequeños deben mantenerse alejados.
  23. Durante el uso, los aparatos se calientan. Se debe tener cuidado para evitar tocar elementos calientes dentro y fuera del horno
  24. La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta cuando el aparato está funcionando.
  25. El aparato se deberá colocar contra una pared.
  26. El aparato no debe ser utilizado por niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucción.
  27. ¡ADVERTENCIA! Si la puerta o los sellos de la puerta están dañados, el horno no debe funcionar hasta que haya sido reparado por una persona competente.
  28. Los aparatos no están diseñados para ser operados por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.
  29. El horno de microondas es solo para uso doméstico y no para uso comercial.
  30. Nunca retire el soporte de distancia en la parte posterior o en los lados, ya que garantiza una distancia mínima de la pared para la circulación del aire.
  31. Asegure la plataforma giratoria antes de mover el aparato para evitar daños.

32. ¡CAUTELA! --Es peligroso reparar o mantener el aparato por otra persona que no sea un especialista porque en estas circunstancias la cubierta tiene que ser retirada que asegura la protección contra la radiación de microondas. Esto también se aplica al cambio del cable de alimentación o la iluminación. Envíe el aparato en estos casos a nuestro centro de servicio.
33. El horno de microondas está diseñado para descongelar, cocinar y cocinar al vapor los alimentos solamente.
34. Use guantes si retira cualquier alimento caliente.
35. ¡Cautela! El vapor se escapará, al abrir tapas o papel de aluminio.
36. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucción sobre el uso del aparato de manera segura y entienden los peligros involucrados. Los niños no jugarán con el aparato. Los niños no podrán realizar la enseñanza y el mantenimiento de los usuarios a menos que tengan una edad de 8 años o más y estén supervisados.
37. Si emite humo, apague o desenchufe el aparato y mantenga la puerta cerrada para sofocar las llamas.

## GUÍA DE INSTALACIÓN

1. Asegúrese de que todos los materiales de embalaje se retiren del interior de la puerta.
2. **ADVERTENCIA:** Revise el horno para detectar cualquier daño, como puertas desalineadas o dobladas, sellos de puertas y superficies de sellado dañados, bisagras y pestillos de puertas rotos o sueltos y abolladuras dentro de la cavidad o en la puerta. Si hay algún daño, no opere el horno y comuníquese con personal de servicio calificado.
3. Este horno de microondas debe colocarse sobre una superficie plana y estable para mantener su peso y los alimentos más pesados puedan cocinarse en el horno.
4. No coloque el horno donde se genere calor, vapor o alta humedad, o cerca de materiales combustibles.
5. Para un correcto funcionamiento, el horno debe tener suficiente flujo de aire. Deje 20 cm de espacio por encima del horno, 10 cm en la parte posterior y 5 cm en ambos lados. No cubra ni bloquee ninguna abertura del aparato. No retire las patas.
6. No opere el horno sin bandeja de vidrio, soporte de rodillos y eje en sus posiciones correctas.
7. Asegúrese de que el cable de alimentación no esté dañado y no pase por debajo del horno ni sobre ninguna superficie caliente o afilada.
8. El enchufe debe ser fácilmente accesible para que pueda desenchufarse fácilmente en caso de emergencia.
9. No utilice el horno al aire libre.

## INTERFERENCIA DE RADIO

El funcionamiento del horno de microondas puede causar interferencias en su radio, TV o equipo similar. Cuando hay interferencia, puede reducirse o eliminarse tomando las siguientes medidas:

1. Limpie la puerta y la superficie de sellado del horno.
2. Reorientar la antena receptora de radio o televisión.
3. Reubique el horno microondas con respecto al receptor.
4. Aleje el horno microondas del receptor.
5. Enchufe el horno de microondas en una toma de corriente diferente para que el horno de microondas y el receptor estén en circuitos de derivación diferentes.

## PRINCIPIOS DE COCCIÓN EN MICROONDAS

1. Organice la comida cuidadosamente. Coloque las áreas más gruesas hacia el exterior del plato.
2. Vigile el tiempo de cocción. Cocine durante el menor tiempo indicado y aumente según sea necesario. Los alimentos muy cocidos pueden humear o inflamarse.
3. Cubra los alimentos mientras cocina. Las cubiertas evitan las salpicaduras y ayudan a que los alimentos se cocinen de manera uniforme.
4. Voltee los alimentos una vez durante la cocción electrónica del horno para acelerar la cocción de alimentos como pollo y hamburguesas. Los artículos grandes, como los asados, deben voltearse al menos una vez.
5. Remueva los alimentos como las albóndigas a mitad de la cocción tanto de arriba a abajo como del centro del plato hacia el exterior.

## INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA

Este aparato debe estar conectado a tierra. Este horno está equipado con un cable que tiene un cable de conexión a tierra con un enchufe de conexión a tierra. Debe estar conectado a un receptáculo de pared que esté correctamente instalado y conectado a tierra. En el caso de un cortocircuito eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar un cable de escape para la corriente eléctrica. Se recomienda que se proporcione un circuito separado que sirva solo al horno. El uso de un alto voltaje es peligroso y puede provocar un incendio u otro accidente que cause daños en el horno.

**ADVERTENCIA** El uso inadecuado del enchufe de conexión a tierra puede provocar un riesgo de descarga eléctrica.

Nota:

1. Si tiene alguna pregunta sobre la conexión a tierra o las instrucciones eléctricas, consulte a un electricista o persona de servicio calificados.
2. Ni el fabricante ni el distribuidor pueden aceptar ninguna responsabilidad por daños al horno o lesiones personales resultantes del incumplimiento de los procedimientos de conexión eléctrica.

Los colores de los cables están de acuerdo con el siguiente código:

**Verde y amarillo = TIERRA**

**Azul = NEUTRO**

**Marrón = VIVO**

## ANTES DE LLAMAR PARA SOLICITAR SERVICIO

Si el horno no funciona:

1. Verifique que el horno esté enchufado de forma segura. Si no es así, retire el enchufe de la toma de corriente, espere 10 segundos y vuelva a enchufarlo de forma segura.
2. Compruebe si hay un fusible de circuito fundido o un disyuntor principal disparado. Si estos parecen estar funcionando correctamente, pruebe la toma de corriente con otro aparato.
3. Compruebe que el panel de control está programado correctamente y que el temporizador está configurado.
4. Compruebe que la puerta esté bien cerrada activando el sistema de bloqueo de seguridad de la puerta. De lo contrario, la energía del microondas no fluirá hacia el horno.

SI NADA DE LO ANTERIOR CORRIJE LA SITUACIÓN, PÓNGASE EN CONTACTO CON UN TÉCNICO CALIFICADO. NO INTENTE AJUSTAR O REPARAR EL HORNO USTED MISMO.

## GUÍA DE UTENSILIOS


1. Las microondas no pueden penetrar el metal. Utilice únicamente utensilios que sean adecuados para su uso en hornos microondas. Los recipientes metálicos para alimentos y bebidas no están permitidos durante la cocción en microondas. Este requisito no es aplicable si el fabricante especifica el tamaño y la forma de los recipientes metálicos adecuados para cocinar en microondas.
2. Las microondas no pueden penetrar el metal, por lo que no se deben usar utensilios de metal o platos con adornos metálicos.
3. No utilice productos de papel reciclado al cocinar en microondas, ya que pueden contener pequeños fragmentos de metal que pueden causar chispas y/o incendios.
4. Se recomiendan platos redondos / ovalados en lugar de cuadrados / oblongos, ya que los alimentos en las esquinas tienden a cocinarse demasiado.
5. Se pueden usar tiras estrechas de papel de aluminio para evitar la cocción excesiva de las áreas expuestas. Pero tenga cuidado de no usar demasiado y mantenga una distancia de 1 pulgada (2,54 cm) entre la lámina y la cavidad.

La siguiente lista es una guía general para ayudarlo a seleccionar los utensilios correctos


UTENSILIOS	MICROONDA	GRILL	COMBINADO
Vidrio resistente al calor	SI	SI	SI
Vidrio no resistente al calor	NO	NO	NO
Cerámica resistente al calor	SI	SI	SI
Plato de plástico apto para microondas	SI	NO	NO
Papel de cocina	SI	NO	NO
Bandeja metálica	NO	SI	NO
Estante metálico	NO	SI	NO
Papel de aluminio y contenedores de papel de aluminio	NO	SI	NO

## NOMBRES DE PIEZAS

1. Sistema de bloqueo de seguridad de puertas
2. Ventana del horno
3. Eje
4. Anillo de rodillos
5. Panel de control
6. Guía de olas (Por favor, no retire la mica placa que cubre la guía de onda)
7. Bandeja de vidrio
8. Resistencia grill
9. Rejilla metálica



## PANEL DE CONTROL



El panel de control consta de dos selectores de funciones. Uno es una perilla de temporizador y el otro una perilla de encendido.

### SELECTOR DE POTENCIA/ACCIÓN

Utilice esta perilla del panel de control para elegir un nivel de potencia de cocción. Es el primer paso para comenzar una sesión de cocina.

### PERILLA DEL TEMPORIZADOR

Ajuste el tiempo de cocción fácilmente para seleccionar el tiempo de cocción deseado de hasta 30 minutos por sesión de cocción.

### COCINANDO CON MICROONDAS

Para cocinar en microondas, hay seis niveles de potencia entre los que elegir el que mejor se adapte a hacer el trabajo en cuestión.

El nivel de potencia aumenta con la perilla girando en el sentido de las agujas del reloj. Los niveles de potencia se pueden clasificar de la siguiente manera:

	Potencia de salida	Descripción
1	100%	Alta
2	81%	Media alta
3	58%	Media
4	36%	Decongelar
5	18%	Baja

## FUNCIÓN GRILL

Para utilizar la función Grill, hay que poner el selector de funciones en grill.

## FUNCIÓN COMBINADO

Combina la función de microondas con la de grill. A continuación, 3 diferentes tipo de combinaciones, según el tipo de comida:

Programa	Tiempo microondas	Tiempo grill	Ideal para
Comb. 1	30%	70%	Pescado, patatas
Comb. 2	49%	51%	Tortillas, patatas al horno
Comb. 3	67%	33%	Carne de aves

## OPERACIÓN

Para comenzar una sesión de cocina,

1. Coloque la comida en el horno y cierre la puerta.
2. Gire el selector de energía para seleccionar un nivel de potencia.
3. Use la perilla del temporizador para establecer un tiempo de cocción

### NOTA:

Tan pronto como se enciende el temporizador, el horno comienza a cocinar.

Al seleccionar el tiempo por menos de 2 minutos, gire el temporizador más allá de 2 minutos y luego vuelva al tiempo deseado.

**PRECAUCIÓN:** SIEMPRE VUELVA EL TEMPORIZADOR A LA POSICIÓN CERO si los alimentos se retiran del horno antes de que se complete el tiempo de cocción establecido o cuando el horno no esté en uso. Para detener el horno durante el proceso de cocción, presione el botón de liberación de la puerta o abra la puerta por la manija.

## LIMPIEZA Y CUIDADO

1. Apague el horno y retire el enchufe de alimentación de la toma de corriente antes de limpiarlo.
2. Mantenga limpio el interior del horno. Cuando las salpicaduras de alimentos o los líquidos derramados se adhieran a las paredes del horno, limpie con un paño húmedo. Se puede usar detergente suave si el horno se ensucia mucho. Evite el uso de aerosol y otros limpiadores agresivos, ya que pueden manchar, rayar u opacar la superficie de la puerta.
3. Las superficies exteriores deben limpiarse con un paño húmedo. Para evitar daños en las partes operativas dentro del horno, no se debe permitir que el agua se filtre en las aberturas de ventilación.
4. Limpie la puerta y la ventana por ambos lados, los sellos de la puerta y las partes adyacentes con frecuencia con un paño húmedo para eliminar cualquier derrame o salpicadura. No utilice limpiador abrasivo.
5. No se debe utilizar un limpiador a vapor.
6. No permita que el panel de control se moje. Limpie con un paño suave y húmedo. Cuando limpie el panel de control, deje la puerta del horno abierta para evitar que el horno se encienda accidentalmente.
7. Si el vapor se acumula dentro o alrededor de la parte exterior de la puerta del horno, limpie con un paño suave. Esto puede ocurrir cuando el horno de microondas funciona en condiciones de alta humedad. Y es normal.
8. Ocasionalmente es necesario retirar la bandeja de vidrio para limpiarla. Lave la bandeja con agua tibia o en lavavajillas.
9. El anillo de rodillos y la base del horno deben limpiarse regularmente para evitar el ruido excesivo. Simplemente limpie la superficie inferior del horno con detergente suave. El anillo del rodillo se puede lavar con agua suave con espuma o lavavajillas. Al retirar el anillo del rodillo del piso de la cavidad para su limpieza, asegúrese de reemplazarlo en la posición correcta.
10. Elimine los olores de su horno combinando una taza de agua con el jugo y la piel de un limón en un recipiente profundo para microondas, calentando durante 5 minutos. Limpie bien y seque con un paño suave.
11. Cuando sea necesario reemplazar la luz del horno, consulte a un distribuidor para reemplazarla.
12. El horno debe limpiarse regularmente y cualquier depósito de alimentos debe eliminarse, de no hacerse podría provocar un deterioro de la superficie que podría afectar negativamente a la vida útil del aparato y posiblemente resultar peligroso.
13. Por favor, no tire este aparato en el cubo de basura doméstico; Debe ser eliminado en el centro de eliminación de residuos proporcionado por los municipios.

## MEDIO AMBIENTE



Significado del cubo de basura con ruedas tachado:

No deseche los electrodomésticos como residuos municipales sin clasificar, utilice instalaciones de recogida separadas. Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de recolección disponibles. Si los aparatos eléctricos se desechan en vertederos o vertederos, las sustancias peligrosas pueden filtrarse a las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

Al reemplazar electrodomésticos viejos por otros nuevos, el minorista está legalmente obligado a recuperar su electrodoméstico viejo para su eliminación al menos de forma gratuita

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Este aparato cumple con toda la normativa aplicable en materia de seguridad, compatibilidad electromagnética y restricciones de sustancias peligrosas, de acuerdo con las siguientes directivas:

- Directiva 2014/30/EC sobre Compatibilidad Electromagnética
- Directiva 2014/35/EC sobre material eléctrico destinado a ser utilizado dentro de ciertos límites de tensión
- Directiva (UE) 2015/863, que modifica el anexo II de la Directiva 2011/65/UE en lo relativo a la lista de sustancias restringidas
- Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos
- Directiva 2006/42/EC de Máquinas y con marcado CE

Para obtener la declaración específica de este producto, por favor, solicítala en el establecimiento donde adquiriste el equipo.

## GARANTÍA

**IMPORTANTE:** lea antes las instrucciones de utilización, mantenimiento, seguridad y advertencias específicas del presente documento.

NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA SL garantiza este producto AMBIT contra cualquier defecto de fabricación por un periodo de 3 años desde la fecha de venta del producto (fecha factura o tiquete de compra).

**NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA SL**

C/ Rosalind Franklin, 30 (Pol. Ind. Los Gavilanes)

28906 Getafe (Madrid)

N.I.F.: B10898260

### Excepciones de la garantía

Quedan excluidos de dicha garantía de forma expresa los siguientes casos:

- En caso de que el usuario haga uso de la maquinaria en alguna tarea para la que ésta no fue diseñada
- En caso de que no se respeten las normas de utilización, mantenimiento, seguridad y advertencias específicas del presente documento
- Esta maquinaria está diseñada para uso no profesional, por lo que el uso para tal fin no queda cubierto por la presente garantía
- Esta garantía no cubre consumibles ni accesorios
- El presente documento no es válido sin el tique de caja o factura de compra como justificante de garantía

### Ejecución de la garantía

La garantía será atendida de forma exclusiva por el establecimiento de compra o en su defecto, en un punto de venta de NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA, que actuará como Servicio Técnico de NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA



## ESPECIFICACIONS

Consum d'energia:	230 - 240V/ 50Hz, 1100W (Microones) 900W(Grill)
Potència nominal de microones	700W
Potència potencial en mode d'espera del microones	<0.3W
Freqüència d'operació:	2450MHz
Dimensions exteriors:	243mm(H) × 446mm(W) × 363mm(D)
Dimensions de la cavitat del forn:	172mm(H) × 301mm(W) × 311mm(D)
Capacitat del forn:	Compacte de 20 Litres
Pes net:	Aprox.10.7kg

Nota: El temps que triga l'equip a assolir automàticament el mode apagat és 0 minuts

## PRECAUCIONS PER EVITAR UNA POSSIBLE EXPOSICIÓ A L'ENERGIA EXCESSIVA DE MICROONES

- No intenteu fer funcionar aquest forn amb la porta oberta, ja que el funcionament amb les portes obertes pot provocar una exposició nociva a l'energia del microones. És important no anular ni manipular els enclavaments de seguretat.
- No col·loqueu cap objecte entre la cara frontal del forn i la porta ni deixeu que s'acumulin residus de terra o més nets a les superfícies de segellat.
- No feu funcionar el forn si està danyat. És especialment important que la porta del forn es tanqui correctament i que no hi hagi danys a la
  - Porta (doblegat),
  - Frontisses i pestells (trencats o afluixats),
  - Segellats de portes i superfícies de segellat.
- El forn no ha de ser ajustat ni reparat per ningú excepte personal de servei degudament qualificat.

## INSTRUCCIONS IMPORTANTES DE SEGURETAT

Quan s'utilitza l'aparell elèctric s'han de seguir les precaucions bàsiques de seguretat, incloses les següents:

**ADVERTÈNCIA!** --Per reduir el risc de cremades, descàrregues elèctriques, incendis, lesions a persones o exposició a l'energia excessiva de microones:

- Utilitzeu aquest aparell només per al seu ús previst tal com es descriu al manual. No utilitzeu productes químics ni vapors corrosius en aquest aparell. Aquest tipus de forn està dissenyat específicament per escalfar, cuinar o assecat aliments. No està dissenyat per a ús industrial o de laboratori.
- No feu funcionar el forn quan estigui buit.
- No feu funcionar aquest aparell si té un cable o endoll danyat, si no funciona correctament o si s'ha danyat o caigut. Si el cable de subministrament està danyat, ha de ser substituït pel fabricant o el seu agent de servei o una persona qualificada similar per evitar un perill.
- ADVERTÈNCIA!** --Només permetre que els nens utilitzin el forn sense supervisió quan s'hagin donat les instruccions adequades perquè el nen pugui utilitzar el forn d'una manera segura i entengui els perills d'un ús indegut.
- Per reduir el risc d'incendi a la cavitat del forn:
  - Quan escalfeu els aliments en recipients de plàstic o paper, vigileu el forn per la possibilitat d'encesa.
  - Traieu els llaços de filferro de les bosses de paper o plàstic abans de col·locar la bossa al forn.
  - Si s'observa fum, apagueu o desconnecteu l'aparell i mantingueu la porta tancada per sufocar les flames.
  - No utilitzeu la cavitat amb finalitats d'emmagatzematge. No deixeu productes de paper, estris de cuina ni aliments a la cavitat quan no s'utilitzin.
  - El forn microones està destinat a escalfar aliments i begudes. L'assecat d'aliments o roba i l'escalfament de coixinets d'escalfament, sabatilles, esponges, drap humit i similars poden comportar risc de lesions, enceses o incendis.

6. **ADVERTÈNCIA!** --Els líquids o altres aliments no s'han d'escalfar en recipients tancats ja que són susceptibles d'explotar.
7. L'escalfament al microones de els líquids pot provocar un retard en l'ebullició eruptiva, per tant, s'ha de tenir cura quan es manipula l'envàs.
8. No fregiu els aliments al forn. L'oli calent pot danyar les parts i els estris del forn i fins i tot provocar cremades a la pell.
9. Els ous amb closca i els ous durs sencers no s'han d'escalfar als forns microones, ja que poden explotar fins i tot un cop finalitzada el escalfament per microones.
10. Perforar aliments amb pells pesades com patates, carbasses senceres, pomes i castanyes abans de cuinar-los.
11. S'ha de remoure o sacsejar el contingut dels biberons i dels pots d'aliments per a nadons i comprovar la temperatura abans de servir per evitar cremades.
12. Els estris de cuina poden escalfar-se a causa de la calor transferida dels aliments escalfats. És possible que es necessitin agafadors per manipular l'estri.
13. S'han de revisar els estris per assegurar-se que són adequats per al seu ús al forn microones.
14. **ADVERTÈNCIA!** --És perillós per a qualsevol persona que no sigui una persona capacitada dur a terme qualsevol operació de servei o reparació que impliqui la retirada de qualsevol coberta que doni protecció contra l'exposició a l'energia de microones.
15. Aquest producte és un equip ISM de classe B del grup 2. La definició del Grup 2 que conté tots els equips ISM (Industrials, Científics i Mèdics) en els quals es genera intencionadament energia de radiofreqüència i/o s'utilitza en forma de radiació electromagnètica per al tractament de material i equips d'erosió per espurna. Per a la classe B, els equips són equips aptes per al seu ús en establiments domèstics i en establiments connectats directament a una xarxa d'alimentació en baixa tensió que subministra edificis destinats a usos domèstics.
16. Aquest aparell no està pensat per a l'ús de persones (inclosos els nens) amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes, o manca d'experiència i coneixements, tret que una persona responsable de la seva seguretat els hagi donat supervisió o instrucció sobre l'ús de l'aparell.
17. Els nens han de ser supervisats per assegurar-se que no juguen amb l'aparell.
18. El forn microones només s'utilitza en independents.
19. **ADVERTÈNCIA!** --No instal·leu forn sobre una cuina de gamma superior o un altre aparell productor de calor.
20. El forn microones no s'ha de col·locar a l'armari .
21. **ADVERTÈNCIA!**--L'aparell i les seves parts accessibles s'escalfen durant el seu ús.
22. **ADVERTÈNCIA!** --Les peces accessibles poden escalfar-se durant l'ús. Els nens petits s'han de mantenir allunyats.
23. Durant l'ús, els aparells s'escalfen. S'ha de tenir cura d'evitar tocar elements de calents dins i fora del forn.
24. La temperatura de les superfícies accessibles pot ser alta quan l'aparell funciona.
25. L'aparell es col·locarà contra una paret.
26. L'aparell no ha de ser utilitzat per nens o persones amb capacitats físiques, sensorials o psíquiques reduïdes, o manca d'experiència i coneixements, llevat que se'ls hagi donat supervisió o instrucció.
27. **ADVERTÈNCIA!** --Si els precintes de la porta o de la porta estan danyats, el forn no s'ha d'accionar fins que no hagi estat reparat per una persona competent.
28. Els aparells no estan pensats per funcionar mitjançant un temporitzador extern o un sistema de control remot separat.
29. El forn microones és d'ús domèstic i no comercial.
30. No traieu mai el suport de distància a la part posterior ni als costats, ja que garanteix una distància mínima de la paret per a la circulació de l'aire. Assegureu-vos el plat giratori abans de moure l'aparell per evitar danys.
31. **PRECAUCIÓ!** --És perillós reparar o mantenir l'aparell per cap altre especialista perquè en aquestes circumstàncies s'ha de treure la tapa que assegura la protecció contra la radiació de microones. Això s'aplica al canvi del cable d'alimentació o també de la il·luminació. Envia l'aparell en aquests casos al nostre centre d'atenció.
32. El forn microones està pensat només per descongelar, cuinar i cuinar al vapor els aliments.
33. Utilitzeu guants si traieu qualsevol aliment escalfat.
34. **Precaució!** El vapor s'escaparà, en obrir tapes o embolicar paper d'alumini.

35. Aquest aparell pot ser utilitzat per nens a partir de 8 anys i persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes o falta d'experiència i coneixements si se'ls ha donat supervisió o instrucció sobre l'ús de l'aparell de manera segura i comprenen els perills implicats. Els nens no jugaràn amb l'aparell. Els nens no podràn fer el manteniment de l'usuari, llevat que tinguin a partir de 8 anys i estiguin supervisats.
36. Si s'emet fum, apagueu o desconnecteu l'aparell i mantingueu la porta tancada per sufocar les flames.

## GUIA D'INSTAL·LACIÓ

1. Assegureu-vos que tots els materials d'embalatge s'eliminin de l'interior de la porta.
2. **ADVERTÈNCIA:** Comproveu si hi ha danys al forn, com ara portes desalineades o doblegades, segells de portes danyats i superfície de segellat, frontisses de portes trencades o soltes i pestells o cops a l'interior de la cavitat o a la porta. Si hi ha algun desperfecte, no feu funcionar el forn i poseu-vos en contacte amb personal de servei qualificat.
3. Aquest forn microones s'ha de col·locar sobre una superfície plana i estable per mantenir el seu pes i els aliments més pesats susceptibles de ser cuinats al forn.
4. No col·loqueu el forn on es generi calor, humitat o humitat elevada, ni a prop de materials combustibles.
5. Per a un correcte funcionament, el forn ha de tenir un flux d'aire suficient. Deixeu 20cm d'espai per sobre del forn, 10cm a la part posterior i 5cm a banda i banda. No tapeu ni bloquegeu cap obertura de l'aparell. No traieu els peus.
6. No feu funcionar el forn sense safata de vidre, suport de rodets i eix en les seves posicions adequades.
7. Assegureu-vos que el cable d'alimentació no estigui danyat i no funcioni sota el forn ni sobre cap superfície calenta o afilada.
8. La presa elèctrica ha de ser fàcilment accessible perquè es pugui desconnectar fàcilment en cas d'emergència.
9. No utilitzeu el forn a l'aire lliure.

## INTERFERÈNCIES RADIOFÒNIQUES

El funcionament del forn microones pot causar interferències a la ràdio, al televisor o a equips similars. Quan hi ha interferències, es pot reduir o eliminar prenent les mesures següents:

1. Neteja de la porta i superfície de segellat del forn.
2. Reorientar l'antena receptora de ràdio o televisió.
3. Resituar el forn microones respecte al receptor.
4. Allunyeu el forn microones del receptor.
5. Connecteu el forn microones a una presa diferent perquè el forn i el receptor de microones estiguin en diferents circuits de derivació.

## PRINCIPIS DE COCCIÓ AL MICROONES

1. Organitzeu els aliments amb cura. Col·loqueu les zones més gruixudes cap a fora del plat.
2. Mireu el temps de cocció. Cuineu-ho durant el menor temps indicat i afegiu-ne més segons sigui necessari. Els aliments fortament cuinats poden treure fum o inflamar-se.
3. Tapeu els aliments mentre cuineu. Les tapes eviten les esquitxades i ajuden els aliments a cuinar de manera uniforme.
4. Gireu els aliments una vegada durant la cocció electrònica del forn per accelerar la cocció d'aliments com el pollastre i les hamburgueses. Els productes grans com els rostits s'han de girar almenys una vegada.
5. Remogui els aliments com les mandonguilles a la meitat de la cocció tant de dalt a baix com del centre del plat a l'exterior.

## INSTRUCCIONS DE CONNEXIÓ A TERRA

Aquest aparell ha d'estar connectat a terra. Aquest forn està equipat amb un cable que disposa de presa de terra amb un endoll de presa de terra. S'ha d'endollar a un endoll de paret que estigui correctament instal·lat i connectat a terra. En cas de curtcircuit elèctric, la presa de terra redueix el risc de descàrrega elèctrica en proporcionar un cable d'escapament per al corrent elèctric. Es recomana proporcionar un circuit separat que serveixi només al forn. L'ús d'un alt voltatge és perillós i pot provocar un incendi o un altre accident que causi danys al forn.

**ADVERTÈNCIA** Un ús inadequat de l'endoll de presa de terra pot comportar un risc de descàrrega elèctrica.

### Atenció:

1. Si teniu cap pregunta sobre la presa de terra o les instruccions elèctriques, consulteu un electricista o una persona de servei qualificat.
2. Ni el fabricant ni el distribuïdor poden assumir cap responsabilitat pels danys al forn o danys personals derivats de la falta d'observació dels procediments de connexió elèctrica.

Els cables d'aquest cable principal estan acolorits d'acord amb el codi següent:

**Verd i Groc = TERRA**

**Blau = NEUTRE**

**Marró = VIU**

## ABANS DE TRUCAR PER DEMANAR SERVEI TÈCNIC

Si el forn no funciona:

1. Comproveu que el forn estigui endollat de manera segura. Si no és així, traiu l'endoll de la presa de corrent, espereu 10 segons i torneu-lo a endollar de manera segura.
2. Comproveu si hi ha un fusible de circuit fos o un interruptor principal disparat. Si sembla que funcionen correctament, proveu la presa de corrent amb un altre aparell.
3. Comproveu que el tauler de control estigui programat correctament i que el temporitzador estigui configurat.
4. Comproveu que la porta estigui ben tancada amb el sistema de panys de seguretat de la porta. En cas contrari, l'energia del microones no fluirà al forn.

**SI CAP DE LES ANTERIORS RECTIFICA LA SITUACIÓ, POSEU-VOS EN CONTACTE AMB UN TÈCNIC QUALIFICAT. NO INTENTEU AJUSTAR NI REPARAR EL FORN VOSALTRES MATEIXOS.**

## GUIA D'ESTRIS


1. Les microones no pot penetrar en el metall. Utilitzeu només estris adequats per al seu ús en forns microones. No es permeten envasos metàl·lics per a aliments i begudes durant la cocció al microones. Aquest requisit no és aplicable si el fabricant especifica la mida i la forma dels envasos metàl·lics adequats per cuinar al microones.
2. Les microones no pot penetrar en el metall, de manera que no s'han d'utilitzar estris metàl·lics ni plats amb guarniments metàl·lics.
3. No utilitzeu productes de paper reciclat quan cuineu al microones, ja que poden contenir petits fragments metàl·lics que puguin provocar espurnes i/o incendis.
4. Es recomanen plats rodons /ovalats en lloc de quadrats/oblongs, ja que el menjar a les cantonades tendeix a cuinar massa.
5. Es poden utilitzar tires estretes de paper d'alumini per evitar la cocció excessiva de les zones exposades. Però aneu amb compte de no utilitzar massa i mantingueu una distància d'1 polzada (2,54 cm) entre paper d'alumini i cavitat.

La llista següent és una guia general per ajudar-vos a seleccionar els estris correctes


ESTRIS	MICROONDA	GRILL	COMBINAT
Vidre resistent a la calor	SI	SI	SI
Vidre no resistent a la calor	NO	NO	NO
Ceràmica resistent a la calor	SI	SI	SI
Microones: plat de plàstic segur	SI	NO	NO
Paper de cuina	SI	NO	NO
Safata metàl·lica	NO	SI	NO
Bastidor metàl·lic	NO	SI	NO
Paper d'alumini i contenidors de paper d'alumini	NO	SI	NO

## NOMS DE LES PECES

- 1 Sistema de panys de seguretat de portes
- 2 Finestra del forn
- 3 Eix
- 4 Anell de rodets
- 5 Tauler de control
- 6 Guia d'ones (Si us plau, no treugis la mica placa que cobreix la guia d'ones)
- 7 Safata de vidre
- 8 Resistència grill
- 9 Reixeta metàl·lica



## PANEL DE CONTROL



El panell de control consta de dos operadors de funcions. Un és un comandament temporitzador i un altre el comandament d'alimentació

### SELECTOR D'ENERGIA/ACCIÓ

Utilitzeu aquest comandament d'operador per triar un nivell de potència de cocció. És el primer pas per iniciar una sessió de cuina.

### COMANDAMENT TEMPORITZADOR

Oferiu una configuració de temporització visual al gir fàcil del polze per seleccionar el temps de cocció desitjat fins a 30 minuts per sessió de cuina.

### CUINA AL MICROONES

Per a la cuina pura al microones, hi ha sis nivells de potència entre els quals triar-ne un que millor s'adapti a la feina en qüestió.

El nivell de potència augmenta amb el comandament girant en el sentit de les agulles del rellotge

Els nivells de potència es poden classificar en els següents:

	Potencia	Descripció
1	100%	ALT
2	81%	MITG ALT
3	58%	MITG
4	36%	DESCONGELAR
5	18%	BAIX

## Funció Grill

Per a utilitzar la funció Grill, cal posar el selector de funcions en grill.

## Funció Combinat

Combina la funció de microones amb la de grill.. A continuació, 3 diferents tipus de combinacions, segons el tipus de menjar

Programa	Temps microones	Temps Grill	Ideal per
Comb. 1	30%	70%	Peix, patates
Comb. 2	49%	51%	Patates al forn
Comb. 3	67%	33%	Carn d'au

## OPERACIÓ

Per iniciar una sessió de cuina,

1. Col·loqueu els aliments al forn i tanqueu la porta.
2. Activeu el selector d'energia per seleccionar un nivell de potència.
3. Utilitzeu el comandament del temporitzador per configurar un temps de cocció

### NOTA:

Tan bon punt s'encén el temporitzador, el forn comença a funcionar.

Si seleccioneu menys de 2 minuts de temps de cocció, gireu el temporitzador passats 2 minuts i torneu al temps correcte.

**ATENCIÓ:** TORNEU SEMPRE EL TEMPORITZADOR A LA POSICIÓ ZERO si els aliments es treuen del forn abans que finalitzi el temps de cocció o quan no s'utilitzi el forn. Per aturar el forn durant el procés de cocció, obriu la porta pel mànec.

## NETEJA I CURA

1. Apagueu el forn i traieu l'endoll de la presa de corrent abans de netejar-lo.
2. Mantingueu net l'interior del forn. Quan els esquitxos d'aliments o els líquids vessats s'adhereixin a les parets del forn, netegeu-los amb un drap humit. Es pot utilitzar detergent suau si el forn s'embruta molt. Eviteu l'ús d'esprai i altres netejadors durs, ja que poden tacar, ratllar o apagar la superfície de la porta.
3. Les superfícies exteriors s'han de netejar amb un drap humit. Per evitar danys a les parts de funcionament de l'interior del forn, no s'ha de deixar que l'aigua es filtra a les obertures de ventilació.
4. Netegeu la porta i la finestra a banda i banda, els segells de la porta i les parts adjacents amb freqüència amb un drap humit per eliminar qualsevol vessament o brossa. No utilitzeu netejador abrasiu.
5. No s'utilitza un netejador de vapor.
6. No permeteu que el tauler de control es mulli. Netejar amb un drap suau i humit. Quan netegeu el tauler de control, deixeu la porta del forn oberta per evitar que el forn s'encengui accidentalment.
7. Si s'acumula vapor a l'interior o a l'exterior de la porta del forn, netegeu-lo amb un drap suau. Això pot ocórrer quan el forn microones funciona en condicions d'alta humitat. I és normal.
8. De vegades cal treure la safata de vidre per netejar-la. Renteu la safata en aigua tèbia o en un rentaplats.
9. L'anell de rodets i el terra del forn s'han de netejar regularment per evitar sorolls excessius. Simplement netegeu la superfície inferior del forn amb un detergent suau. L'anell del corró es pot rentar amb aigua suau o rentaplats. Quan traieu l'anell del corró del sòl de la cavitat per netejar-lo, assegureu-vos de tornar-lo a posar en la posició adequada.
10. Traieu les olors del forn combinant una tassa d'aigua amb el suc i la pell d'una llimona en un bol profund per a microones, escalfi durant 5 minuts. Netegeu-ho bé i assequeu-lo amb un drap suau.
11. Quan sigui necessari substituir la llum del forn, consulteu un distribuïdor per substituir-la.
12. El forn s'ha de netejar regularment i eliminar els dipòsits d'aliments. En cas contrari, podria provocar un deteriorament de la superfície que podria afectar negativament la vida de l'aparell i possiblement resultar en un perill.
13. No llenceu aquest aparell a la paperera domèstica; s'ha de disposar al centre d'eliminació de residus proporcionat pels ajuntaments.

## ENTORN



Significat de paperera amb rodes ratllades:

No llencis els aparells elèctrics com a residus municipals no classificats, utilitza instal·lacions de recollida selectiva. Poseu-vos en contacte amb el vostre govern local per obtenir informació sobre els sistemes de recollida disponibles. Si els aparells elèctrics es llencen a abocadors o abocadors, les substàncies perilloses poden filtrar-se a les aigües subterrànies i entrar a la cadena alimentària, perjudicant la vostra salut i benestar.

Quan substituïu els electrodomèstics antics per altres de nous, el minorista està legalment obligat a recuperar el vostre electrodomèstic antic per eliminar-lo almenys de forma gratuïta

## DECLARACIÓ DE CONFORMITAT

Aquest aparell compleix tota la normativa aplicable en matèria de seguretat, compatibilitat electromagnètica i restriccions de substàncies perilloses, d'acord amb les directives següents:

- Directiva 2014/30/EC sobre Compatibilitat Electromagnètica
- Directiva 2014/35/EC sobre material elèctric destinat a ser utilitzat dins de certs límits de tensió
- Directiva (UE) 2015/863, que modifica l'annex II de la Directiva 2011/65/UE quant a la llista de substàncies restringides
- Directiva 2011/65/UE sobre restriccions a la utilització de determinades substàncies perilloses en aparells elèctrics i electrònics
- Directiva 2006/42/EC de Màquines i amb marcatge CE

Per obtenir la declaració específica d'aquest producte, si us plau, sol·licita-la a l'establiment on vas adquirir l'equip.

## GARANTIA

**IMPORTANT:** llegeixi abans les instruccions d'ús, utilització, manteniment, seguretat i advertències específiques del document present.

NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA SL garanteix aquest producte AMBIT contra qualsevol defecte de fabricació per un període de 3 anys des de la data de venda del producte (data de factura o tiquet de compra).



**NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA SL**

C/ Rosalind Franklin, 30 (Pol. Ind. Los Gavilanes)

28906 Getafe (Madrid)

N.I.F.: B10898260

### Excepcions de la garantia

Queden exclosos de la citada garantia de forma expressa els següents casos:

- En cas que l'usuari faci ús de la màquina en alguna tasca per la que aquesta no va ser dissenyada
- En cas que no es respectin les normes d'utilització, manteniment, seguretat i advertències específiques del present document
- Aquesta màquina està dissenyada per un ús no professional, per tant l'ús per aquesta finalitat no queda cobert per la present garantia
- Aquesta garantia no cobreix consumibles ni accessoris
- El present document no és vàlid sense el tiquet de caixa o factura de compra com justificant de garantia

### Execució de la garantia

La garantia serà atesa de forma exclusiva per l'establiment de compra o en el seu defecte, en un punt de venda de NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA, que actuarà com Servei Tècnic NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA



## SPECIFICATIONS

Power Consumption:	230 - 240V/50Hz, 1100W (Microwave)
Rated microwave power output:	700W
Potential power in microwave standby mode	<0.3W
Operation Frequency:	2450MHz
Outside Dimensions:	243mm(H)×446mm(W)×363mm(D)
Oven Cavity Dimensions:	172mm(H)×301mm(W)×311mm(D)
Oven Capacity:	Compact 20 Litres
Net Weight:	Approx.10.7kg

Note: The period after which the equipment reaches automatically off mode is 0 minutes

## PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

1. Do not attempt to operate this oven with the door open since open door operation can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to defeat or tamper with the safety interlocks.
2. Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
3. Do not operate the oven if it is damaged. It is particularly important that the oven door close properly and that there is no damage to the
  - a. Door (bent),
  - b. Hinges and latches (broken or loosened),
  - c. Door seals and sealing surfaces.
4. The oven should not be adjusted or repaired by anyone except properly qualified service personnel.

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliance basic safety precautions should be followed, including the following:

**WARNING!**--To reduce the risk of burns, electric shock, fire, injury to persons or exposure to excessive microwave energy:

1. Use this appliance only for its intended use as described in the manual. Do not use corrosive chemicals or vapors in this appliance. This type of oven is specifically designed to heat, cook or dry food. It is not designed for industrial or laboratory use.
2. Do not operate the oven when empty.
3. Do not operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
4. **WARNING!**--Only allow children to use the oven without supervision when adequate instructions have been given so that the child is able to use the oven in a safe way and understands the hazards of improper use.
5. To reduce the risk of fire in the oven cavity:
  - When heating food in plastic or paper container, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
  - Remove wire twist-ties from paper or plastic bags before placing bag in oven.
  - If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
  - Do not use the cavity for storage purposes. Do not leave paper products, cooking utensils, or food in the cavity when not in use.
  - The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.

6. **WARNING!**--Liquid or other food must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
7. Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care has to be taken when handle the container.
8. Do not fry food in the oven. Hot oil can damage oven parts and utensils and even result in skin burns.
9. Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode even after microwave heating has ended.
10. Pierce foods with heavy skins such as potatoes, whole squashes, apples and chestnuts before cooking.
11. The contents of feeding bottles and baby food jars should be stirred or shaken and the temperature should be checked before serving in order to avoid burns.
12. Cooking utensils may become hot because of heat transferred from the heated food. Potholders may be needed to handle the utensil.
13. Utensils should be checked to ensure that they are suitable for use in microwave oven.
14. **WARNING!**--It is hazardous for anyone other than a trained person to carry out any service or repair operation which involves the removal of any cover which gives protection against exposure to microwave energy.
15. This product is a Group 2 Class B ISM equipment. The definition of Group 2 which contains all ISM (Industrial, Scientific and Medical) equipment in which radio-frequency energy is intentionally generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment of material, and spark erosion equipment. For Class B equipment is equipment suitable for use in domestic establishments and in establishments directly connected to a low voltage power supply network which supplies buildings used for domestic purpose.
16. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
17. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
18. The microwave oven is only used in freestanding.
19. **WARNING!**--Do not install oven over a range cook top or other heat-producing appliance. if installed could be damaged and the warranty would be avoid .
20. The microwave oven must not be placed in the cabinet.
21. **WARNING!**--The appliance and its accessible parts become hot during use.
22. **WARNING!**--Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.
23. During use the appliances becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven, for cooking ranged and ovens.
24. The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
25. The appliance shall be placed against a wall.
26. Appliance is not to be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.
27. **WARNING!**--If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.
28. The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
29. The microwave oven is for household use only and not for commercial use.
30. Never remove the distance holder in the back or on the sides, as it ensures a minimum distance from the wall for air circulation.
31. Please secure the turntable before you move the appliance to avoid damages.
32. **CAUTION!**--It is dangerous to repair or maintain the appliance by no other than a specialist because under these circumstances the cover have to be removed which assures protection against microwave radiation. This applies to changing the power cord or the lighting as well. Send the appliance in these cases to our service centre.
33. The microwave oven is intended for defrosting, cooking and steaming of food only.
34. Use gloves if you remove any heated food.
35. Caution! Steam will escape, when opening lids or wrapping foil.

36. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised.
37. If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.

## **INSTALLATION GUIDE**

1. Make sure that all the packing materials are removed from the inside of the door.
2. **WARNING:** Check the oven for any damage, such as misaligned or bent door, damaged door seals and sealing surface, broken or loose door hinges and latches and dents inside the cavity or on the door. If there is any damage, do not operate the oven and contact qualified service personnel.
3. This microwave oven must be placed on a flat, stable surface to hold its weight and the heaviest food likely to be cooked in the oven.
4. Do not place the oven where heat, moisture, or high humidity are generated, or near combustible materials.
5. For correct operation, the oven must have sufficient airflow. Allow 20cm of space above the oven, 10cm at back and 5cm at both sides. Do not cover or block any openings on the appliance. Do not remove feet.
6. Do not operate the oven without glass tray, roller support, and shaft in their proper positions.
7. Make sure that the power supply cord is undamaged and does not run under the oven or over any hot or sharp surface.
8. The socket must be readily accessible so that it can be easily unplugged in an emergency.
9. Do not use the oven outdoors.

## **RADIO INTERFERENCE**

Operation of the microwave oven can cause interference to your radio, TV, or similar equipment. When there is interference, it may be reduced or eliminated by taking the following measures:

1. Clean door and sealing surface of the oven.
2. Reorient the receiving antenna of radio or television.
3. Relocate the microwave oven with respect to the receiver.
4. Move the microwave oven away from the receiver.
5. Plug the microwave oven into a different outlet so that microwave oven and receiver are on different branch circuits.

## **MICROWAVE COOKING PRINCIPLES**

1. Arrange food carefully. Place thickest areas towards outside of dish.
2. Watch cooking time. Cook for the shortest amount of time indicated and add more as needed. Food severely overcooked can smoke or ignite.
3. Cover foods while cooking. Covers prevent spattering and help foods to cook evenly.
4. Turn foods over once during microwave cooking to speed cooking of such foods as chicken and hamburgers. Large items like roasts must be turned over at least once.
5. Rearrange foods such as meatballs halfway through cooking both from top to bottom and from the center of the dish to the outside.

## GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. This oven is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. It must be plugged into a wall receptacle that is properly installed and grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. It is recommended that a separate circuit serving only the oven be provided. Using a high voltage is dangerous and may result in a fire or other accident causing oven damage.

**WARNING** Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock.

Note:

1. If you have any questions about the grounding or electrical instructions, consult a qualified electrician or service person.
2. Neither the manufacturer nor the dealer can accept any liability for damage to the oven or personal injury resulting from failure to observe the electrical connection procedures.

The wires in this cable main are colored in accordance with the following code:

**Green and Yellow = EARTH**

**Blue = NEUTRAL**

**Brown = LIVE**

## BEFORE YOU CALL FOR SERVICE

If the oven fails to operate:

1. Check to ensure that the oven is plugged in securely. If it is not, remove the plug from the outlet, wait 10 seconds, and plug it in again securely.
2. Check for a blown circuit fuse or a tripped main circuit breaker. If these seem to be operating properly, test the outlet with another appliance.
3. Check to ensure that the control panel is programmed correctly and the timer is set.
4. Check to ensure that the door is securely closed engaging the door safety lock system. Otherwise, the microwave energy will not flow into the oven.

**IF NONE OF THE ABOVE RECTIFIES THE SITUATION, THEN CONTACT A QUALIFIED TECHNICIAN. DO NOT TRY TO ADJUST OR REPAIR THE OVEN YOURSELF.**

## UTENSILS GUIDE


1. Microwave cannot penetrate metal. Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens. Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking. This requirement is not applicable if the manufacturer specifies size and shape of metallic containers suitable for microwave cooking.
2. Microwave cannot penetrate metal, so metal utensils or dishes with metallic trim should not be used.
3. Do not use recycled paper products when microwave cooking, as they may contain small metal fragments which may cause sparks and/or fires.
4. Round /oval dishes rather than square/oblong ones are recommend, as food in corners tends to overcook.
5. Narrow strips of aluminum foil may be used to prevent overcooking of exposed areas. But be careful don't use too much and keep a distance of 1 inch (2.54cm) between foil and cavity.

The list below is a general guide to help you select the correct utensils.


Cookware	Microwave	Grill	Combination
Heat-Resistant Glass	Yes	Yes	Yes
Non Heat-Resistant Glass	No	No	No
Heat-Resistant Ceramics	Yes	Yes	Yes
Microwave-Safe Plastic Dish	Yes	No	No
Kitchen Paper	Yes	No	No
Metal Tray	No	Yes	No
Metal Rack	No	Yes	No
Aluminum Foil & Foil Containers	No	Yes	No

## PART NAMES

1. Door Safety Lock System
2. Oven Window
3. Shaft
4. Roller Ring
5. Control Panel
6. Wave Guide (Please do not remove the mica plate covering the wave guide)
7. Glass Tray
8. Grill heating element
9. Metal grid



## CONTROL PANEL



The control panel consists of two function operators. One is a timer knob, and another a power knob.

### POWER/ACTION SELECTOR

You use this operator knob to choose a cooking power level. It is the first step to start a cooking session.

### TIMER KNOB

Offer visual timing settings at easy turn of your thumb to select a desired cooking time up to 30 minutes per cooking session.

### MICROWAVE COOKING

For pure microwave cooking, there are six power levels from which to choose one as best fit to do the job at hand.

Power level increases with the knob turning clockwise. The power levels can be classified as the following

	Power Output	Description
1	100%	HIGH
2	81%	MED HIGH
3	58%	MED
4	36%	DEFROST
5	18%	LOW

## GRILL FUNCTION

To use the Grill function, set the function selector to grill

## COMBINED FUNCTION

Combines the microwave function with the grill function. Below are 3 different types of combinations, depending on the type of food

Program	Microwave time	Grill time	Ideal for
Comb. 1	30%	70%	Fish, potatoes
Comb. 2	49%	51%	Omelets, baked potatoes.
Comb. 3	67%	33%	Poultry

## OPERATION

To start a cooking session,

1. Place food in oven and close the door.
2. Turn Power Selector to select a power level.
3. Use Timer knob to set a cooking time

### NOTE:

As soon as the timer is turned, oven starts cooking.

When selecting time for less than 2 minutes, turn timer past 2 minutes and then return to the correct time.

**CAUTION:** ALWAYS RETURN TIMER BACK TO ZERO POSITION if food is removed from oven before the set cooking time is complete or when oven is not in use. To stop oven during cooking process, push the door release button or open the door by the handle..

## CLEANING AND CARE

1. Turn off the oven and remove the power plug from the wall socket before cleaning.
2. Keep the inside of the oven clean. When food splatters or spilled liquids adhere to oven walls, wipe with a damp cloth. Mild detergent may be used if the oven gets very dirty. Avoid the use of spray and other harsh cleaners as they may stain, streak or dull the door surface.
3. The outside surfaces should be cleaned with a damp cloth. To prevent damage to the operating parts inside the oven, water should not be allowed to seep into the ventilation openings.
4. Wipe the door and window on both sides, the door seals and adjacent parts frequently with a damp cloth to remove any spills or spatters. Do not use abrasive cleaner.
5. A steam cleaner is not be used.
6. Do not allow the control panel to become wet. Clean with a soft, damp cloth. When cleaning the control panel, leave oven door open to prevent oven from accidentally turning on.
7. If steam accumulates inside or around the outside of the oven door, wipe with a soft cloth. This may occur when the microwave oven is operated under high humidity condition. And it is normal.
8. It is occasionally necessary to remove the glass tray for cleaning. Wash the tray in warm sudsy water or in a dishwasher.
9. The roller ring and oven floor should be cleaned regularly to avoid excessive noise. Simply wipe the bottom surface of the oven with mild detergent. The roller ring may be washed in mild sudsy water or dishwasher. When removing the roller ring from cavity floor for cleaning, be sure to replace in the proper position.
10. Remove odors from your oven by combining a cup of water with the juice and skin of one lemon in a deep microwaveable bowl, microwave for 5 minutes. Wipe thoroughly and dry with a soft cloth.
11. When it becomes necessary to replace the oven light, please consult a dealer to have it replaced.
12. The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous.
13. Please do not dispose this appliance into the domestic rubbish bin; it should be disposed to the particular disposal center provided by the municipalities.

## ENVIRONMENT



Meaning of crossed –out wheeled dustbin:

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact you local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.

When replacing old appliances with new ones, the retailer is legally obligated to take back your old appliance for disposals at least free of charge

## DECLARATION OF CONFORMITY

This device complies with all applicable regulations regarding safety, electromagnetic compatibility and restrictions on hazardous substances, in accordance with the following directives:

- Directive 2014/30/EC on Electromagnetic Compatibility
- Directive 2014/35/EC on electrical equipment intended for use within certain voltage limits
- Directive (EU) 2015/863 amending Annex II of Directive 2011/65/EU regarding the list of restricted substances
- Directive 2011/65/EU on restrictions on the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment
- Directive 2006/42/EC Machinery Directive, and the CE mark

To obtain the specific declaration for this product, please request it from the establishment where you purchased the equipment.

## GUARANTEE

IMPORTANT: firstly, carefully read the general instructions, for use, maintenance, security and specific warnings of following document.

NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA SL guarantee this AMBIT product against any manufacturing defect for a period of 3 years from the sales date (invoice date or purchase ticket).



**NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA SL**

C/ Rosalind Franklin, 30 (Pol. Ind. Los Gavilanes)

28906 Getafe (Madrid)

N.I.F.: B10898260

### Guarantee exceptions

Following cases are excluded from this guarantee:

- In case that the user uses the machine for tasks that it was not designed
- In case that have not been respected the instructions for use, maintenance, security and warnings as present document
- This machine was not designed for professional use, so the professional use is not cover by this guarantee
- This guarantee does not cover neither spares nor accessories
- This document is not valid without the purchase ticket or the invoice as proof of guarantee

### Guarantee execution

The guarantee will be executed exclusively by the purchase establishment of the product or in any establishment member of NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA, which will perform as a Technical Service of NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERIA



NEOPRO SERVICIOS INTEGRALES DE FERRETERÍA, S. L.  
C/ Rosalind Franklin, Nº30  
28906 Getafe. Madrid  
NIF: B10898260  
info@neopro.es  
<http://www.neopro.es>  
REF: 23024826



Lote/Lot/Batch: EXP-0568 Año/Any/Year: 2025